



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 100 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 100 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Foutcodes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 100 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Laat het toestel na de levering 1 uur rechtop staan** voor u het aanzet. Het koudemiddel moet terug in de compressor zakken. Zet u het te vroeg aan, dan kan de compressor beschadigd raken.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Laat rondom 50 cm vrij** van muren, meubels en gordijnen. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen en open vuur.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Stel de gewenste luchtvochtigheid in** met de pijltjestoetsen: van 30 tot 80% in stappen van 10%. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS

FUNCTIE

Aan/uit	Het toestel aan- of uitzetten. De instellingen blijven bewaard.
Pijl omhoog / omlaag	De gewenste luchtvochtigheid instellen, van 30 tot 80% in stappen van 10%.
Ventilator	Wisselen tussen laag (één druppel op het display) en hoog (twee druppels). Hoog is de wasdroogstand.
Timer	Het toestel na 1 tot 12 uur automatisch laten uitschakelen, of vanuit stand-by laten inschakelen. Stel 0 in om de timer uit te schakelen.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid en de kamertemperatuur. Terwijl u iets instelt, ziet u tijdelijk de gewenste waarde.

WAS DROGEN

Zet de ventilator op hoog en de luchtvochtigheid op 50% voor kastdroog of op 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Minder water dan verwacht

De maximale 30 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, zeer vochtige lucht. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na enkele dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator blijft lucht langs de sensor sturen, zodat het toestel kan meten wanneer het opnieuw moet ontvochtigen. Zo is het ontworpen, het is geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



Na het uitzetten even wachten

Zet het toestel na het uitschakelen pas na 10 minuten opnieuw aan.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; op het display verschijnt het ontdooisymbool. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Geluid

De TTK 100 E maakt ongeveer 50 dB(A) op 1 meter, vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het gezoem van de compressor, met een korte klik bij het in- en uitschakelen. Op de lage ventilatorstand is het toestel stiller, maar om in een slaapkamer bij te slapen is het meestal te goed hoorbaar.

Klotsend of borrelend geluid in de eerste minuten na het opstarten is het koudemiddel dat door het koelcircuit stroomt.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stopcontact en zekering, en kijk of snoer en stekker in orde zijn. Is er iets beschadigd, gebruik het toestel dan niet. Brandt TANK FULL, maak dan het reservoir leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen. Controleer ook de kamertemperatuur: het toestel werkt tussen 5 en 32 °C. Wacht minstens 10 minuten en probeer het opnieuw.
Toestel en ventilator stoppen, TANK FULL brandt	Het reservoir (4,3 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat tijdelijk uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Stel de gewenste vochtigheid lager in dan de gemeten waarde op het display. Kijk ook of het ontdooisymbool brandt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 100 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat rondom 50 cm vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt heel warm of compressor start niet	Misschien is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig filter en luchtinlaat.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u een slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten of voert niet af	Er wordt geen slang meegeleverd; u hebt een slang van 1/2 inch nodig. Verwijder het afdekkapje op de aansluiting met een platte schroevendraaier. Het afvoerpunt moet lager liggen dan het toestel, zonder knikken of lussen.
Hard of ratelend geluid	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel stopt na een tijdje	Kijk of de timer ingesteld is; stel 0 in om hem uit te schakelen.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Foutcodes en meldingen

Het display kan de volgende meldingen tonen. Bij een E-code stuurt u ons best een foto van het display via WhatsApp, dan weten we direct wat er nodig is.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lo	Gemeten luchtvochtigheid lager dan 30%	De ruimte is al heel droog; ontvochtigen is niet nodig. Gebruik het toestel bij een vochtigheid tussen 30 en 80%.
Hi	Gemeten luchtvochtigheid hoger dan 90%	Laat het toestel verder draaien; de melding verdwijnt zodra de vochtigheid daalt. Blijft ze staan, neem dan contact met ons op.
E1	Storing temperatuursensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
E2	Storing ontdooisensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
E3	Storing vochtigheidssensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
E5	Communicatiefout in de elektronica	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
STOP	Reservoir vol of niet goed geplaatst (lampje TANK FULL brandt)	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen.
Ontdooisymbool	Het toestel ontdooit automatisch	Even geduld. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.

06



Onderhoud



EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Haal het eruit via het klepje bij de luchtinlaat, veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter. Een vuil filter is de meest voorkomende oorzaak van slechtere prestaties.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder leegmaken sluit u een slang van 1/2 inch aan (niet meegeleverd), die zonder knikken naar een lager gelegen afvoer loopt.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg, laat filter en slang drogen, en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop. Laat het na elk transport opnieuw 1 uur rechtop staan voor u het aanzet.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.