



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 127 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 127 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Foutcodes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 127 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01



De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Laat het toestel na de levering 1 uur rechtop staan** voor u het aanzet. Het koudemiddel moet terug in de compressor zakken. Zet u het te vroeg aan, dan kan de compressor beschadigd raken.
- 2 Haal de accessoires uit het reservoir.** De afvoerslang (0,6 m), de slangadapter en de kabelhouder zitten bij levering in het waterreservoir. Neem het reservoir uit, haal de onderdelen eruit en plaats het reservoir leeg en recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Controleer het luchtfilter.** Het filter hoort in de luchtinlaat te zitten; gebruik het toestel nooit zonder filter.
- 4 Laat voldoende ruimte vrij:** 40 cm boven en opzij, 20 cm achteraan en vooraan. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen en open vuur. Gebruik het niet in een natte ruimte zoals een badkamer of wasplaats.
- 5 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 6 Druk op POWER en stel de luchtvochtigheid in** met de pijltjestoetsen, of druk op COMFORT en laat het toestel zelf een waarde kiezen. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
POWER	Toestel aan- of uitzetten. Na een korte stroomonderbreking onthoudt het toestel de ingestelde luchtvochtigheid; de timer niet.
Pijl links / rechts	Gewenste luchtvochtigheid instellen van 35 tot 85% in stappen van 5%. Bij het instellen van de timer: het aantal uren.
COMFORT	Comfortstand aan of uit. Het toestel kiest zelf 45, 50 of 55%, afhankelijk van de kamertemperatuur. Manueel instellen kan dan niet.
CONT.	Continu ontvochtigen, ongeacht de luchtvochtigheid. Sluit in die stand best de afvoerslang aan.
TURBO	Ventilator normaal (stand 1) of hoog (stand 2, wasdroogstand). Alleen te wijzigen in de gewone ontvochtigingsstand.
TIMER	Automatisch in- of uitschakelen na 0,5 tot 24 uur. Staat het toestel uit, dan stelt u het inschakelen in; staat het aan, dan het uitschakelen. Zet de uren op 0 om de timer uit te schakelen.
FILTER	Filterherinnering terugzetten nadat u het filter gereinigt hebt. Werkt alleen als het FILTER-lampje brandt.
PUMP	Ingebouwde condenspomp aan of uit. Enkel gebruiken met de witte slang (4,7 m) in de onderste aansluiting, en niet samen met CONT.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid. Tijdens het instellen ziet u ongeveer 5 seconden lang de gewenste waarde.

CONDENSPOMP GEBRUIKEN

Zet het toestel uit. Het afdekkapje op de bovenste afvoeraansluiting blijft zitten. Steek de witte slang (4,7 m) rechtstreeks in de onderste aansluiting, 15 mm diep, en leid het andere uiteinde zonder knikken naar een afvoer of een grote opvangbak. Zet het toestel aan en druk op PUMP. Het PUMP-lampje gaat branden en zodra het reservoir vol is, pompt het toestel het water weg. De eerste 3 tot 5 minuten kan de pomp nogal wat lawaai maken. Gebruik de pomp niet samen met CONT. Wilt u opnieuw het reservoir gebruiken? Druk nog eens op PUMP en trek de slang eruit.

WAS DROGEN

Druk op TURBO voor de hoge ventilatorstand en stel de luchtvochtigheid in op 45% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Minder water dan verwacht

De TTK 127 E haalt ongeveer 47 liter per 24 uur bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid; de maximale 50 liter enkel in nog gunstiger omstandigheden. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na enkele dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait verder tot u het toestel uitzet. Zo is het ontworpen, het is geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



In de comfortstand ontvochtigt het toestel soms niet

Onder 45% luchtvochtigheid schakelt de compressor in die stand vanzelf uit.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; het ontdooilampje brandt en de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Het FILTER-lampje gaat branden

Na ongeveer 250 bedrijfsuren herinnert het toestel u eraan om het filter te reinigen. Daarna drukt u op FILTER om de herinnering terug te zetten.



Geluid

De TTK 127 E maakt ongeveer 50 dB(A) op 1 meter, vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het gezoem van de compressor.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt het Full-lampje, maak het reservoir dan leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen. Wacht 10 minuten en probeer het opnieuw.
Toestel en ventilator stoppen, P2 op het display	Het reservoir (6 liter) is vol. Maak het leeg en plaats het terug.
EB op het display	Het reservoir zit niet goed. Plaats het recht terug.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat tijdelijk uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Zet de gewenste vochtigheid lager dan de gemeten waarde op het display. Staat de comfortstand aan, dan ontvochtigt het toestel niet onder 45%. Kijk na of het ontdooilampje brandt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 127 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Luchtvochtigheid kan niet ingesteld worden	Staat de comfortstand aan (COMFORT-lampje brandt), dan kiest het toestel zelf. Druk op COMFORT om die stand uit te zetten.
Ventilatorsnelheid kan niet gewijzigd worden	Dat kan alleen in de gewone ontvochtigingsstand.
Pomp voert geen water af	De pomp slaat pas aan als het reservoir vol is. Controleer of het PUMP-lampje brandt, of de witte slang 15 mm diep in de onderste aansluiting zit en of ze nergens knikt. Knippert het PUMP-lampje, dan is er een storing: zet het toestel uit, trek de stekker uit, neem het reservoir eruit en spoel het pompfilter (een klein zeefje op de pomp) uit met proper water. Plaats het daarna terug.
Afvoerslang kwijt	De slang, slangadapter en kabelhouder zitten bij levering in het reservoir.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt heel warm of compressor start niet	Misschien is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig filter en luchtinlaat.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u een slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Veel lawaai of trillingen	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel stopt na een tijdje of start vanzelf	Kijk na of het On- of Off-lampje van de timer brandt en zet de uren dan op 0. Ook een vol reservoir kan het toestel vroeger doen stoppen.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Foutcodes en meldingen

Het display kan de volgende codes tonen. Bij een E-code of AS/ES stuurt u ons best via WhatsApp een foto van het display, dan weten we direct wat er moet gebeuren.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
P2	Reservoir vol	Maak het reservoir leeg. Een actieve timer wordt daardoor ook uitgeschakeld.
EB	Reservoir niet goed geplaatst	Plaats het reservoir recht terug.
AS	Storing vochtigheidssensor	Trek de stekker even uit. Blijft de code staan, neem dan contact met ons op.
ES	Storing temperatuursensor van de verdamper	Trek de stekker even uit. Blijft de code staan, neem dan contact met ons op.
E3	Algemene storing	Trek de stekker even uit. Blijft de code staan, neem dan contact met ons op.
EC	Lek in het koelcircuit	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Trek bij onderhoud altijd eerst de stekker uit, en wacht na het onderhoud minstens 10 minuten voor u het toestel opnieuw aanzet.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Reinig het zodra het zichtbaar vuil is, en zeker wanneer het FILTER-lampje brandt. Veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, druk daarna op FILTER en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang en pomp

Zonder pomp gebruikt u de doorzichtige slang (0,6 m, 14 mm) met de slangadapter op de bovenste aansluiting. Met de pomp gebruikt u enkel de witte slang (4,7 m, 6,35 mm), rechtstreeks in de onderste aansluiting. Zet de pomp uit en laat de slang drogen voor u het toestel opbergt.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg, bewaar het toestel rechtop op een droge, vorstvrije plaats en vervoer het altijd rechtop. Laat het na elk transport opnieuw 1 uur rechtop staan voor u het aanzet.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.