



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 33 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 33 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 33 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na de levering 1 uur staan** voor u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Laat voldoende ruimte vrij:** 50 cm boven, 20 cm achteraan, opzij en vooraan. Zet het toestel rechtop op een stevige ondergrond, weg van verwarmingstoestellen en open vuur. Gebruik het niet vlak naast een douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op On/Off en stel de luchtvochtigheid in** door meermaals op de toets Luchtvochtigheid te drukken. Voor een woning is 50% een goede waarde. Het reservoir is klein (1,5 liter); wilt u het niet vaak leegmaken, sluit dan de meegeleverde slang aan.

02



Bediening in het kort

TOETS**FUNCTIE**

On/Off	Toestel aan- of uitzetten. Stand, luchtvochtigheid en ventilatorsnelheid blijven bewaard, ook na een korte stroomonderbreking; de timer niet.
Mode	Wisselen tussen automatische werking (lampje Auto) en continue werking (lampje Continuous).
Luchtvochtigheid	Meermaals drukken om de gewenste luchtvochtigheid te kiezen.
Ventilatorsnelheid	Wisselen tussen laag (lampje Low) en hoog (lampje High). Hoog is de stand om was te drogen.
Zelfreinigingsfunctie	Droogt de binnenkant van het toestel (lampje Drying). Gebruik dit vooraleer u het toestel voor langere tijd opbergt. Duurt ongeveer 50 minuten, daarna gaat het toestel in stand-by.
Timer	Meermaals drukken tot het gewenste aantal uren (1 tot 24) verschijnt. Staat het toestel aan, dan schakelt het na die tijd uit; staat het in stand-by, dan schakelt het in. 0 zet de timer uit.

STAND**WAT DOET HET TOESTEL?**

Automatisch (Auto)	Ontvochtigt tot de ingestelde luchtvochtigheid. Als u het toestel de eerste keer aanzet, staat het in deze stand, met de ventilator op laag.
Continu (Continuous)	Ontvochtigt ononderbroken, ongeacht de luchtvochtigheid. Sluit in deze stand best de afvoerslang aan.

Op het display ziet u de luchtvochtigheid. Het gekleurde lampje vooraan toont hoe vochtig de ruimte is: blauw onder 40%, groen tussen 40 en 60%, rood bij 60% of meer. Knippert het rood met een pieptoon, dan is het reservoir vol. U zet het lampje uit door tegelijk op Mode en Luchtvochtigheid te drukken.

WAS DROGEN

Gebruik de automatische stand, zet de ventilator op hoog en stel de luchtvochtigheid in op ongeveer 46% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Het reservoir is snel vol

Het reservoir heeft een inhoud van 1,5 liter. In een vochtige ruimte moet u het daardoor vaak leegmaken; het toestel stopt dan en piept. Voor continu gebruik sluit u de meegeleverde slang aan.



Minder water dan verwacht

De TTK 33 E haalt ongeveer 12 liter per 24 uur bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid; de maximale 14 liter enkel onder nog gunstiger omstandigheden. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait door. Zo is het ontworpen, het is geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



P1 op het display

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen en ontvochtigt tijdelijk niet; de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Het toestel start na een stroomonderbreking vanzelf weer met dezelfde instellingen

Enkel een timer die u ingesteld hebt, moet u opnieuw instellen.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Geluid

De TTK 33 E maakt ongeveer 43 dB(A). U hoort de ventilator en het gezoem van de compressor.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Kijk na of het reservoir recht zit en de vlotter vrij beweegt.
Toestel stopt, pieptoon, kleurlampje knippert rood	Het reservoir (1,5 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug. Sluit voor langer gebruik best de slang aan.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat tijdelijk uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Stel de gewenste vochtigheid lager in dan de gemeten waarde. Kijk na of de vlotter vrij beweegt. Staat er P1 op het display, dan is het toestel aan het ontdooien.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 33 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt heel warm of compressor start niet	Misschien is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig filter en luchtinlaat.
Toestel gaat na ongeveer 50 minuten in stand-by	Waarschijnlijk staat de zelfreinigingsfunctie aan (lampje Drying). Die zet het toestel na afloop in stand-by.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (0,6 m, 10 mm) wordt meegeleverd. Verwijder het afsluitdopje, schuif de slang op de aansluiting en leid ze zonder knikken naar een afvoer of grote opvangbak.
Veel lawaai of trillingen	Zet het toestel rechtop op een stevige ondergrond.
Toestel schakelt na een tijdje uit of vanzelf in	Controleer of het timerlampje brandt; stel 0 in om de timer uit te zetten.
Kleurlampje brandt niet	Het lampje is uitgezet. Druk tegelijk op Mode en Luchtvochtigheid om het weer aan te zetten.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTK 33 E geeft meldingen via lampjes, een pieptoon en de code P1. Twijfelt u, stuur ons dan via WhatsApp een foto van het bedieningspaneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
P1 op het display	Toestel ontdooit automatisch	Laat het toestel aanstaan; daarna werkt het vanzelf verder.
Reservoirlampje brandt, kleurlampje knippert rood, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
On/Off-lampje brandt	Toestel staat aan of in stand-by	Niets, het toestel is klaar voor gebruik.
Auto- of Continuous-lampje brandt	Deze stand is actief	Wissel indien nodig van stand met Mode.
Low- of High-lampje brandt	Ventilator staat laag of hoog	Wissel met Ventilatorsnelheid.
Drying-lampje brandt	Zelfreinigingsfunctie is actief	Wacht ongeveer 50 minuten, of druk opnieuw op de toets om te stoppen.
Timerlampje brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd in of uit.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid onder 40%	De ruimte is droog.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 40 en 60%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid 60% of hoger	Laat het toestel zijn werk doen.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Trek bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact, laat het toestel afkoelen en wacht na het onderhoud 10 minuten voor u het weer aanzet.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter. Een apart verkrijgbaar actief koolfilter is optioneel (Trotec-artikelnnummer 7.710.000.869).



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder leegmaken sluit u de meegeleverde slang (0,6 m, 10 mm) aan en leidt u ze zonder knikken naar een afvoer. Wilt u opnieuw met het reservoir werken, verwijder dan de slang.



Opslag en transport

Laat het toestel eerst de zelfreinigingsfunctie doorlopen, zodat de binnenkant droog is. Maak daarna reservoir en slang leeg, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop, op een droge plaats.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.