



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 72 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 72 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 72 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na de levering 1 uur staan** voor u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Laat voldoende ruimte vrij:** 30 cm boven, 20 cm achteraan en opzij, 10 cm vooraan. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen en open vuur. Gebruik het niet vlak naast een douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op STAND-BY.** Het toestel start in de automatische stand en regelt de luchtvochtigheid dan zelf naar ongeveer 55%. Wilt u zelf een waarde instellen, kies dan met MODE de ontvochtigingsstand (zie verder).

02



Bediening in het kort

TOETS

FUNCTIE

STAND-BY	Toestel aan- of uitschakelen. Het toestel start in de automatische stand.
MODE	Stand kiezen. Druk op MODE tot het lampje van de gewenste stand knippert en wacht ongeveer 5 seconden; dan wordt die stand actief.
Plus / Minus	Gewenste luchtvochtigheid instellen van 30 tot 80% in stappen van 5%, enkel in de ontvochtigingsstand. Kiest u CO, dan ontvochtigt het toestel continu. Bij het instellen van de timer: het aantal uren.
TIMER	Toestel na 1 tot 24 uur automatisch laten uitschakelen. Druk op TIMER, kies met Plus / Minus het aantal uren en wacht ongeveer 5 seconden.

STAND (LAMPJE)

WAT DOET HET TOESTEL?

Automatisch (AUTOMATIC)	Regelt zelf naar 55%. Boven 70% draait de ventilator hoog, tussen 55 en 70% laag, onder 55% valt de compressor stil. Zelf instellen is niet mogelijk.
Ontvochtigen (CONTINUOUS)	Ontvochtigt tot de waarde die u ingesteld hebt. Met de instelling CO ontvochtigt het continu. De ventilator draait altijd op laag.
Wasdrogen (DRY CLOTHES)	Ontvochtigt continu met de ventilator op hoog. Zelf instellen is niet mogelijk.
Ventilatie (AIR CLEAN)	Enkel de ventilator draait, op laag. Het toestel ontvochtigt niet.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid. Aan het gekleurde lampje vooraan ziet u hoe vochtig de ruimte is: blauw onder 55%, groen tussen 55 en 70%, rood boven 70%. Knippert het rood en hoort u een pieptoon, dan is het reservoir vol.

WAS DROGEN



Kies met MODE de stand DRY CLOTHES en zet het toestel uit zodra het wasgoed droog is. Wasgoed is kastdroog bij ongeveer 46% en strijkvochtig bij ongeveer 58% luchtvochtigheid.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Minder water dan verwacht

De maximale 24 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, zeer vochtige lucht. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na enkele dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



In de automatische stand ontvochtigt het toestel soms niet

In deze stand schakelt de compressor uit onder 55% luchtvochtigheid. Wilt u een lagere waarde, kies dan de ontvochtigingsstand en stel ze zelf in.



Het toestel stopt vanzelf

In de ontvochtigingsstand schakelt de compressor uit zodra de ingestelde waarde bereikt is; de ventilator draait daarna nog 3 minuten. Stijgt de luchtvochtigheid opnieuw, dan start de compressor automatisch.



Het toestel start na een stroomonderbreking in dezelfde stand

Na een korte onderbreking onthoudt het de laatste stand en, in de ontvochtigingsstand, de ingestelde waarde; de timer niet. Zat het toestel langer zonder stroom, dan start het in de automatische stand.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen en ontvochtigt intussen niet. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Geluid

De TTK 72 E maakt ongeveer 48 dB(A), vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het gezoem van de compressor.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt TANK FULL, maak dan het reservoir leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen. Onder 5 °C start het toestel niet.
Toestel stopt, pieptoon, kleurlampje knippert rood	Het reservoir (5,5 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug.
Er komt geen water	Kijk na welke stand actief is. In de stand AIR CLEAN ontvochtigt het toestel niet; in de automatische stand niet onder 55%. In de ontvochtigingsstand: stel de gewenste waarde lager in dan de gemeten waarde. Kijk ook na of de vlotter vrij beweegt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 72 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Luchtvochtigheid kan niet ingesteld worden	Dat kan alleen in de ontvochtigingsstand (lampje CONTINUOUS). Kies die stand met MODE.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt heel warm of compressor start niet	Misschien is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig filter en luchtinlaat.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (0,3 m, 10 mm) wordt meegeleverd. Neem het reservoir eruit, schuif de slang op de aansluiting, plaats het reservoir recht terug en leid de slang zonder knikken naar een afvoer of een grote opvangbak.
Veel lawaai of trillingen	Plaats het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel schakelt na een tijdje uit	Kijk na of het TIMER-lampje brandt.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTK 72 E heeft geen foutcodes; hij geeft signalen via lampjes en een pieptoon. Twijfelt u, stuur ons dan via WhatsApp een foto van het bedieningspaneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
TANK FULL brandt, kleurlampje knippert rood, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
OPERATION brandt	Toestel staat aan	Niets, het toestel werkt.
AUTOMATIC, CONTINUOUS, DRY CLOTHES of AIR CLEAN brandt	Deze stand is actief	Kies indien nodig met MODE een andere stand.
Lampje van een stand knippert	Nieuwe stand wordt gekozen	Na ongeveer 5 seconden wordt de stand actief.
TIMER brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd uit.
CO op het display	Continu ontvochtigen is ingesteld	Wilt u dat niet, kies dan met Plus / Minus een vochtigheidswaarde.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid onder 55%	De ruimte is droog.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 55 en 70%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid boven 70%	Laat het toestel zijn werk doen.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Trek bij onderhoud altijd eerst de stekker uit het stopcontact, en wacht na het onderhoud minstens 10 minuten voor u het toestel opnieuw aanzet.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang

Wilt u het toestel continu laten werken zonder het reservoir leeg te maken, sluit dan de meegeleverde slang (10 mm) aan en leid ze zonder knikken naar een afvoer. Gebruikt u liever opnieuw het reservoir, verwijder dan de slang.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg en laat de slang drogen. Bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop, op een droge, vorstvrije plaats.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.