luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · MDK21

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de MDK21 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's MDK21**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst 4 uur rechtop staan.** Wacht minstens 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt, zodat de olie terug naar de compressor kan lopen. Is hij liggend vervoerd, dan is dat extra belangrijk, want anders kan de compressor zwaar beschadigd raken.
2. **Kies een goede plaats.** Zet de MDK21 op een vlakke, stevige vloer met minstens 20 tot 30 cm ruimte tot muren en andere obstakels, liefst midden in de kamer. Hou hem weg van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht. De ruimte moet minstens 4 m² groot zijn. Gebruikt u hem in een badkamer of douche, kijk dan eerst na welke regels er voor elektrische toestellen gelden en zet hem daar vast.
3. **Controleer reservoir en filter.** Het waterreservoir moet leeg zijn en goed zitten, dus duw het naar beneden tot het vastzit. Kijk ook of het luchtfilter aan de achterkant op zijn plaats zit.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast. Zet om dezelfde reden ventilatoren in de ruimte uit.
5. **Zet hem aan en kies een waarde.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verdeelstekker of verlengkabel. Druk op Aan/uit en kies met Luchtvochtigheid de gewenste waarde. Met een waarde tussen 50 en 60% gaat u schimmel en vochtschade tegen.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 4 liter. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, sluit dan een afvoerslang aan.

02 Bediening in het kort

De toetsen op het bedieningspaneel hebben alleen symbolen. Van links naar rechts zijn het deze zeven.

TOETS	FUNCTIE
Aan/uit	Toestel aan- of uitschakelen. Bij het aanschakelen branden alle toetsen en gaat de luchtplaat bovenaan open.
Snelheid	Kort drukken om te kiezen tussen de lage stand (LOW) en de hoge stand (HIGH). De hoge stand ontvochtigt het meest, de lage stand is stiller.
Kleren drogen	Wasdroogstand inschakelen. De ventilator draait dan op de hoogste snelheid, zodat de was sneller droogt.
Luchtvochtigheid	Gewenste luchtvochtigheid kiezen: 40, 45, 50, 55, 60, 65 of 70%, of Co om continu te ontvochtigen. Dat kan alleen in de ontvochtigingsstand.
Timer	Toestel na 1, 2, 4 of 8 uur automatisch laten uitschakelen. Het timersymbool staat dan op het display.
Pendel	De zwenkfunctie van de luchtplaat in- of uitschakelen.
Nachtmodus	Kort drukken schakelt de nachtmodus in. Houdt u de toets 3 seconden ingedrukt, dan schakelt u het kinderslot in of uit.

Op het display ziet u de luchtvochtigheid in procent en welke standen ingeschakeld zijn.

WAS DROGEN

Druk op Kleren drogen. Zakt de luchtvochtigheid tot 40% of lager, dan stopt de compressor en blijft de ventilator op de hoogste snelheid draaien. Vanaf 45% ontvochtigt hij opnieuw. Hang de was niet over het toestel en hou de luchtopeningen vrij.

KINDERSLOT

Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt. Alle toetsen zijn dan geblokkeerd, tot u Nachtmodus opnieuw 3 seconden ingedrukt houdt.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

Even wachten na het aanzetten

Zet u hem uit en weer aan, dan duurt het 5 minuten voor hij opstart. Ook na het leegmaken van het reservoir begint de compressor pas na 5 minuten. Die pauze beschermt de compressor.

Hij stopt een uur als de waarde bereikt is

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan staan compressor en ventilator een uur stil. Daarna draait de ventilator 3 minuten om de lucht te laten circuleren. Is de lucht dan vochtiger dan de ingestelde waarde, dan begint hij opnieuw te ontvochtigen. Anders wacht hij nog een uur.

Er komt warme lucht uit

Hij zuigt de vochtige lucht aan de achterkant aan en blaast droge, iets warmere lucht bovenaan uit.

Hij ontdooit zichzelf in de kou

In een koele ruimte kan er ijs op de koelspiralen komen. Dan schakelt hij de compressor uit en blijft de ventilator lucht aanzuigen, zodat het ijs smelt en het water in het reservoir loopt. Op het display staat dan DEFROST.

Minder water dan verwacht

De opgegeven 20 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. In koelere of drogere lucht vangt hij minder op, want koude lucht bevat minder vocht. In de zomer en de herfst haalt hij meestal meer water uit de lucht.

Hij start vanzelf na een stroomonderbreking

Valt de stroom uit, dan gaat hij nadien vanzelf weer aan met de laatste instelling. Trekt u de stekker uit terwijl hij uitstaat, dan begint hij daarna met de standaardinstelling.

Geluid

In de hoge stand hoort u hem het best. Wilt u hem zo stil mogelijk, kies dan met Snelheid de lage stand, die wel iets minder ontvochtigt.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Kijk na of de stekker in een geaard stopcontact zit en of de zekering in de zekeringkast niet gesprongen is. Controleer ook of het waterreservoir leeg is en goed zit.
Hij start niet meteen na het aanzetten	Dat hoort zo. Na het uitschakelen wacht hij 5 minuten voor hij opnieuw opstart, zodat de compressor beschermd blijft.
Hij ontvochtigt niet	Maak het reservoir leeg en plaats het goed terug. Reinig het luchtfilter en controleer of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Daarvoor moeten de luchtinlaat en het filter achteraan proper zijn en moet er 20 tot 30 cm ruimte tot de muur zijn. Kijk ook of er een dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Misschien is de temperatuur of de luchtvochtigheid in de ruimte te laag.
Hij ontvochtigt slecht in een koude ruimte	Hij werkt tussen +5 en +35 °C. Zakt de temperatuur onder +5 °C, hou de ruimte dan warmer met een klein verwarmingstoestel, bijvoorbeeld met ventilator of vorstbeveiliging.
Hij draait, maar de luchtvochtigheid daalt te weinig	Sluit ramen en deuren, want bij veel verluchting komt er voortdurend vochtige lucht bij. Kijk na welke waarde u met Luchtvochtigheid ingesteld hebt, want verder dan die waarde droogt hij niet. Is de ruimte erg groot of komt er veel vocht bij, dan is een toestel met meer capaciteit nodig.
De compressor staat stil en de ventilator draait door	In de wasdroogstand hoort dat zo. Zakt de luchtvochtigheid tot 40% of lager, dan stopt de compressor en blijft de ventilator op de hoogste snelheid draaien. Vanaf 45% start de compressor opnieuw. Ook als hij ontdooit, staat de compressor even stil en draait de ventilator door.
Alles staat een uur stil	De ingestelde luchtvochtigheid is bereikt. Na een uur draait de ventilator 3 minuten en begint de MDK21 opnieuw te ontvochtigen als de lucht vochtiger geworden is. Wilt u dat hij altijd doorwerkt, kies dan Co.
Hij stopt en de zoemer klinkt 10 keer	Het reservoir is vol. Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg, plaats het terug en duw het naar beneden tot het goed zit. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact. Gaat hij niet vanzelf aan, druk dan op Aan/uit. De compressor begint na 5 minuten opnieuw.
Hij valt uit terwijl het reservoir niet vol lijkt	Een vlotter schakelt het toestel uit zodra het water een bepaalde hoogte bereikt. Controleer of het reservoir recht en helemaal op zijn plaats zit.
Geen enkele toets reageert	Waarschijnlijk staat het kinderslot aan. Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt.
De luchtvochtigheid is niet in te stellen	Waarschijnlijk staat de wasdroogstand aan. Schakel die stand eerst uit, want een luchtvochtigheid kiezen kan alleen in de ontvochtigingsstand.
Hij maakt veel lawaai of trilt	Zet hem op een vlakke, stevige ondergrond. Staat hij scheef of wankel, dan kan hij sterk gaan trillen en kan er water uit lopen. Wilt u hem stiller, kies dan met Snelheid de lage stand.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Hij werkt slecht kort na de levering	Is hij liggend vervoerd, dan kan er olie uit de compressor in het leidingsysteem gelopen zijn. Trek de stekker uit, laat hem minstens 4 uur rechtop staan en zet hem daarna weer aan.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Het typeplaatje zit achter het waterreservoir.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de MDK21, maar de zoemer, een lampje en de teksten op het display laten weten wat er aan de hand is. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het display.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
FULL, rood lampje en zoemer	Het waterreservoir is vol en het toestel is gestopt.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug.
DEFROST	Het toestel ontdooit de koelspiralen.	Niets, daarna gaat het ontvochtigen vanzelf verder.
LOW of HIGH	De gekozen ventilatorsnelheid.	Wijzigen doet u met Snelheid.
DRY	De wasdroogstand staat aan.	Niets, dit hoort zo.
1H, 2H, 4H of 8H	De timer staat aan en schakelt het toestel na zoveel uur uit.	Wijzigen doet u met Timer.
Sleutelsymbool	Het kinderslot staat aan, dus de toetsen reageren niet.	Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt.
Rondje boven Pendel	Het pendelen van de luchtstroom staat aan.	Uitschakelen doet u met Pendel.
Co	Hij ontvochtigt continu en stopt niet bij een ingestelde waarde.	Wilt u een vaste waarde, kies dan met Luchtvochtigheid een percentage.
HI	De luchtvochtigheid in de ruimte is hoger dan 80%.	Niets. Onder 80% toont het display opnieuw het getal.
LO	De luchtvochtigheid in de ruimte is lager dan 30%.	Niets. Boven 30% toont het display opnieuw het getal.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of het reservoir leegmaakt.

Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer, plaats het terug en duw het naar beneden tot het goed zit. Door het venster in het reservoir ziet u hoe vol het is.

Luchtfilter

Het filter aan de achterkant houdt de koelspiralen stofvrij. Haal het er regelmatig uit en reinig het, zodat de lucht vrij door het toestel kan stromen. Met een verstopt filter ontvochtigt de MDK21 slecht.

Koelspiralen

Zijn de koelspiralen toch stoffig geworden, reinig ze dan voorzichtig met een doek en warm water.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, steek dan een afvoerslang in de afvoeruitgang aan de achterkant en leid het andere uiteinde naar een afvoer. Er komt dan geen water meer in het reservoir. Leg de slang op de grond, zonder knikken of stukken die omhooglopen, anders loopt het water niet goed weg.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddel, schuursponsje, oplosmiddel, metalen voorwerp, waterstraal of stoom.

Opslag

Trek de stekker uit en maak het reservoir leeg voor u de MDK21 opbergt. Berg hem niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een werkend elektrisch verwarmingstoestel.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.