

WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · MDK26

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de MDK26 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's MDK26**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst rechtop staan.** Wacht na het uitpakken minstens 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt. Zo loopt de olie terug naar de compressor. Heeft de MDK26 onderweg op zijn kant gelegen, dan is die wachttijd extra belangrijk, want anders kan het toestel ernstig beschadigd raken.
2. **Kies een goede plaats.** Zet de MDK26 op een stabiele, vlakke vloer met minstens 20 tot 30 cm ruimte tot muren en andere obstakels, liefst midden in de kamer. Laat de ventilatieopeningen vrij en hou hem weg van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht. Gebruik hem alleen binnenshuis, in een ruimte van minstens 4 m². In een badkamer of douche kijkt u eerst na welke elektriciteitsvoorschriften daar gelden en zet u hem daarna vast op de gekozen plaats.
3. **Controleer het reservoir.** Het waterreservoir moet leeg zijn en recht zitten. Duw het naar beneden tot het vastzit, anders werkt het toestel niet.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast. Zet om dezelfde reden ventilatoren in de ruimte uit.
5. **Zet hem aan en kies een waarde.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verdeelstekker of verlengkabel. Druk op Aan/uit, kies met Snelheid een ventilatorstand en stel met Luchtvochtigheid de gewenste waarde in. Tussen 50 en 60% is het meest geschikt.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 4 liter. Is het vol, dan stopt hij, klinkt de zoemer 10 keer en brandt het lampje FULL. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, gebruik dan continue afvoer met een slang (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
Aan/uit	Toestel aan- of uitschakelen. Staat het aan, dan branden alle toetsen en gaat de luchtplaat bovenaan open.
Snelheid	Ventilatorsnelheid kiezen: HIGH (hoog, maximale ontvochtiging) of LOW (laag, stiller en iets minder ontvochtiging).
Kleren drogen	Wasdroogstand inschakelen (DRY). De ventilator draait dan op de hoogste snelheid.
Luchtvochtigheid	Gewenste luchtvochtigheid kiezen: 40, 45, 50, 55, 60, 65 of 70%, of Co om continu te ontvochtigen. Dat kan alleen in de gewone ontvochtigingsstand.
Timer	Toestel na 1, 2, 4 of 8 uur automatisch laten uitschakelen, in te stellen terwijl het aanstaat. De gekozen tijd licht op boven de toetsen (1H tot 8H).
Pendel	Pendelen van de luchtstroom in- of uitschakelen.
Nachtmodus	Nachtmodus inschakelen. Houdt u de toets 3 seconden ingedrukt, dan schakelt u het kinderslot in of uit.

Het display toont de luchtvochtigheid in procenten. Wat de lampjes boven de toetsen betekenen, leest u bij Lampjes en meldingen.

WAS DROGEN

Met Kleren drogen draait de ventilator op de hoogste snelheid, zodat de was sneller droogt. Zakt de luchtvochtigheid tot 40% of lager, dan stopt de compressor en blijft de ventilator draaien. Vanaf 45% start de compressor opnieuw. Hang de was niet over het toestel, want het mag niet afgedekt worden.

KINDERSLOT

Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt om alle toetsen te vergrendelen of ze opnieuw vrij te geven.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

De MDK26 start niet meteen

Na het uitschakelen duurt het 5 minuten voor hij opnieuw start, ook nadat u een vol reservoir leeggemaakt hebt. Met die startvertraging beschermt de compressor zichzelf.

Hij staat een uur stil

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stoppen compressor en ventilator een uur. Daarna draait de ventilator 3 minuten om de lucht te laten circuleren. Is de lucht dan vochtiger dan uw instelling, dan gaat het ontvochtigen verder, anders blijven beide nog een uur stil.

Pauze om te ontdooien

In een koele ruimte kan er ijs op de koelspiralen komen. Dan schakelt de MDK26 de compressor uit en blijft de ventilator lucht aanzuigen tot het ijs gesmolten is, waarna het smeltwater in het reservoir loopt.

Minder water dan verwacht

De 25 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. In koelere of drogere lucht vangt hij minder op, in de zomer en de herfst meer. Hoe warmer de ruimte, hoe sneller hij ontvochtigt, want warme lucht kan meer water bevatten.

Koude ruimte

De MDK26 werkt tussen +5 en +35 °C, maar in een koele ruimte vangt hij duidelijk minder op. Zakt de temperatuur onder +5 °C, hou de ruimte dan warmer met een klein verwarmingstoestel, bijvoorbeeld met ventilator of vorstbeveiliging.

Warme lucht uit de bovenkant

De vochtige lucht gaat achteraan naar binnen en komt droog en warm bovenaan weer naar buiten.

Herstart na een stroomonderbreking

Het toestel start vanzelf en gaat verder met de laatste instelling. Zolang de stekker in het stopcontact zit, onthoudt het die. Schakelt u het uit en trekt u daarna de stekker uit, dan begint het met de standaardinstelling.

Stiller draaien

Op LOW is hij stiller en ontvochtigt hij iets minder.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of de zekering niet gesprongen is. Kijk ook na of het waterreservoir leeg is en recht zit.
Hij start niet meteen na het aanzetten	Wacht 5 minuten. Na het uitschakelen start hij pas na 5 minuten opnieuw, want de compressor heeft een startvertraging.
Hij stopt, de zoemer klinkt 10 keer en FULL brandt	Het reservoir is vol. Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg, plaats het terug en duw het naar beneden tot het vastzit. Steek daarna de stekker er opnieuw in. De compressor start na 5 minuten.
Hij valt uit terwijl het reservoir niet vol lijkt	Kijk na of het reservoir recht zit. Bereikt de vlotter een bepaalde hoogte, dan schakelt het toestel uit om overlopen te voorkomen. Staat de timer aan, dan schakelt het toestel na de gekozen tijd ook vanzelf uit.
Hij ontvochtigt niet	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug. Reinig het luchtfilter en zorg dat de lucht vrij door het toestel kan stromen. Daarvoor moeten het inlaatrooster en het filter achteraan proper zijn en moet het toestel 20 tot 30 cm van de muur staan. Kijk ook na of er geen dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Probeer dat ijs niet zelf sneller te laten smelten, want de MDK26 ontdooit vanzelf. Misschien is de temperatuur of de luchtvochtigheid in de ruimte te laag.
Hij draait, maar de luchtvochtigheid daalt te weinig	Sluit ramen en deuren, want te veel verluchting werkt tegen. Is de ruimte te groot of zijn er veel vochtbronnen, dan is een toestel met meer capaciteit nodig. Controleer ook welke waarde u ingesteld hebt, want verder dan die waarde droogt de MDK26 niet.
De compressor staat stil, de ventilator draait door	Dat hoort zo als de MDK26 de koelspiralen ontdooit. Bij Kleren drogen gebeurt het ook als de luchtvochtigheid tot 40% of lager zakt. Vanaf 45% start de compressor opnieuw.
Compressor en ventilator staan allebei stil	De ingestelde luchtvochtigheid is bereikt. Na een uur draait de ventilator 3 minuten en daarna bepaalt de MDK26 of hij verder ontvochtigt.
Geen enkele toets reageert	Waarschijnlijk staat het kinderslot aan. Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt.
De luchtvochtigheid is niet in te stellen	In de stand Kleren drogen kan dat niet. Schakel die stand uit, dan kiest u opnieuw een waarde.
Hij trilt of rammelt	Zet hem op een stabiele, vlakke vloer. Op een ongelijke ondergrond kan hij sterk beginnen te trillen en kan er water vrijkomen.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en de gegevens van het typeplaatje (achter het waterreservoir) bij de hand.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de MDK26, maar lampjes boven de toetsen tonen wat er aanstaat en het display kan HI of LO weergeven. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
FULL brandt, zoemer klinkt 10 keer	Het reservoir is vol en het toestel is gestopt.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
DEFROST	Het toestel ontdooit de koelspiralen.	Niets, daarna gaat het vanzelf verder.
LOW of HIGH	De gekozen ventilatorsnelheid.	Wisselen doet u met Snelheid.
DRY	De stand Kleren drogen staat aan.	Niets, dit hoort zo.
1H, 2H, 4H of 8H	De timer staat aan.	Wijzigen doet u met Timer.
Rondje boven Pendel	Het pendelen van de luchtstroom staat aan.	Uitschakelen doet u met Pendel.
Sleutelsymbool	Het kinderslot staat aan, dus de toetsen reageren niet.	Hou Nachtmodus 3 seconden ingedrukt.
HI	De luchtvochtigheid is hoger dan 80%.	Niets. Komt de waarde onder 80%, dan toont het display opnieuw het gewone getal.
LO	De luchtvochtigheid is lager dan 30%.	Niets. Komt de waarde boven 30%, dan toont het display opnieuw het gewone getal.
Getal met %	De luchtvochtigheid in de ruimte.	Niets, dit is de actuele waarde.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN
Trek altijd eerst de stekker uit voor u het toestel reinigt of het reservoir leegmaakt.

Reservoir leegmaken

Haal het reservoir eruit, maak het leeg en plaats het terug. Duw het naar beneden tot het goed zit en steek de stekker er opnieuw in. In het venster voor het waterpeil ziet u hoe vol het is.

Luchtfilter

Hou het filter aan de achterkant proper, zodat de lucht vrij door het toestel kan stromen en de koelspiralen niet stoffig worden. Zit het vol stof, dan ontvochtigt de MDK26 minder of helemaal niet meer. Twijfelt u hoe u het reinigt, neem dan contact met ons op.

Koelspiralen en motor

Reinig de koelspiralen voorzichtig met een doek en warm water. De ventilatormotor is voor zijn hele levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.

Continue afvoer

Steek een afvoerslang in de afvoeruitgang aan de achterkant en leid het andere uiteinde naar een geschikte afvoer. Leg de slang op de grond, zonder knikken of stukken die omhoog lopen, anders loopt het water niet goed weg. Er komt dan geen water in het reservoir, dus de MDK26 kan continu doorwerken zonder uit te schakelen.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek en alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen, metalen voorwerpen, waterstraal of stoom.

Opbergen

Berg de MDK26 niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een werkend elektrisch verwarmingstoestel. Het koudemiddel R290 (propaan) is brandbaar.

Herstelling

Heeft het toestel onderhoud of een herstelling nodig, neem dan eerst contact met ons op. Laat werk aan het koelcircuit over aan een specialist in brandbare koudemiddelen.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.