luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW22

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW22 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW22**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Wacht na het uitpakken minstens 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt. Zo kan de olie terugstromen naar de compressor.
2. **Kies een goede plaats.** Zet de SW22 liefst midden in de ruimte, met minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht er vrij rond kan stromen. Hou hem weg van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht. De ruimte moet minstens 4 m² groot zijn.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Kijk na of het reservoir goed in het toestel zit en of de vlotter, een witte cilinder aan twee armpjes, vrij in het reservoir hangt. Hangt de vlotter achter het reservoir in plaats van erin, dan schakelt het toestel niet uit als het reservoir vol is en kan het water overlopen.
4. **Sluit aan en stel in.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verdeelstekker of verlengkabel. Draai de bovenste knop naar de stand van ongeveer 2 uur op een klok, want die stand komt overeen met zowat 50% luchtvochtigheid. Zet de onderste knop op stand 2 voor de beste ontvochtiging. Zit alles goed, dan brandt het lampje groen.
5. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast.

02 Bediening in het kort

KNOP	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen, van MIN tot MAX DRY. Hoe verder naar rechts, hoe droger de lucht. De stand van ongeveer 2 uur op een klok geeft zowat 50%.
Onderste knop (ventilator)	Uit (OFF), stand 1 (één stip) of stand 2 (twee stippen). Stand 2 geeft de meeste luchtstroom en ontvochtiging, stand 1 is stiller.
Lampje	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir vol is of niet goed zit. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW22 heeft geen display. Hij meet zelf de luchtvochtigheid en schakelt vanzelf in en uit rond de waarde die u met de bovenste knop kiest.

PRECIES INSTELLEN

Wilt u een precieze waarde, meet de luchtvochtigheid dan met een aparte hygrometer. Zet de bovenste knop op MAX DRY en de onderste knop op stand 2. Is de gewenste waarde bereikt, draai de bovenste knop dan langzaam naar links tot het toestel uitschakelt. Vanaf dan houdt de SW22 die waarde aan.

WAS DROGEN

De SW22 droogt ook de was. Zet de onderste knop daarvoor op stand 2 en hou deuren en ramen dicht.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

Ontdooipauzes in de kou

Vormt zich ijs op de koelspiralen, dan ontdooit de SW22 ze vanzelf. De compressor stopt dan, terwijl de ventilator kamerlucht door het toestel blijft blazen, zodat het ijs smelt en het water in het reservoir loopt. Zo blijft de SW22 werken tot +2 °C.

Minder water dan verwacht

De opgegeven 13,5 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. Koude lucht bevat minder vocht, ook als de luchtvochtigheid hoog is, dus in de winter vangt hij minder op. In de zomer en de herfst is de opbrengst net hoger.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt de SW22 zichzelf uit. Wordt de lucht opnieuw vochtiger, dan start hij weer.

Wachten na het uitschakelen

Schakelt u hem uit en weer in, dan duurt het 5 minuten voor hij opnieuw start.

Geluid

De SW22 maakt 52 tot 55 dB. Wilt u hem stiller, zet de onderste knop dan op stand 1, al ontvochtigt hij zo iets minder.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit, of de zekering niet gesprongen is en of de onderste knop niet op OFF staat. Brandt het lampje rood, maak het reservoir dan leeg, plaats het goed terug en kijk of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop daarna naar MAX DRY. Ligt de luchtvochtigheid boven 30%, dan hoort de SW22 te starten. Hebt u hem net uitgeschakeld, wacht dan eerst 5 minuten.
Hij draait, maar ontvochtigt niet	Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Het voorrooster en het luchtfilter moeten proper zijn en er moet minstens 30 cm ruimte tot de muur zijn. Staat de bovenste knop laag, dan is de ingestelde waarde misschien al bereikt, dus draai hem verder naar rechts. Hoort u de compressor niet, wacht dan eerst ongeveer 35 minuten, want misschien is de SW22 aan het ontdooien. Controleer ook of de koelspiralen achter het filter koud genoeg worden om condens te vormen en of er geen dikke ijslaag op zit.
Veel lawaai of trillingen	Vergroot de afstand tussen het toestel en de muren of voorwerpen errond. Blijft het trillen, dan raken de koelspiralen elkaar misschien. Trek de stekker uit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en controleer of stof of pluisjes de luchtstroom door het toestel blokkeren. Is het filter vuil, vervang het dan.
Er komt geen water in het reservoir	Controleer of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Hij stopt niet als het reservoir vol is	De vlotter moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit de vlotter klem of hangt die achter het reservoir, dan merkt het toestel niet dat het reservoir vol is. Plaats het reservoir opnieuw zoals beschreven bij Onderhoud.
Het lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte. Verhoog de temperatuur, bijvoorbeeld met een klein verwarmingstoestel met ventilator of vorstbeveiliging.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer bij de hand, net als het serienummer op het typeplaatje achter het reservoir.

05 Lampjes en meldingen

De SW22 heeft geen display en geen foutcodes, alleen een lampje op het bedieningspaneel. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje brandt groen	Het reservoir zit goed en het toestel is klaar om te ontvochtigen.	Niets, dit hoort zo.
Lampje brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed. Het toestel is gestopt.	Maak het reservoir leeg, plaats het goed terug en kijk na of de vlotter vrij hangt. Het lampje wordt dan opnieuw groen.
Lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verhoog de temperatuur in de ruimte.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of het reservoir leegmaakt.

Reservoir

Brandt het lampje rood, haal het reservoir van 11,4 liter er dan uit en maak het leeg. Duw het bij het terugplaatsen eerst naar beneden tot het de vlotter raakt en til dan de voorrand aan de onderkant wat op, zodat het reservoir schuin staat. Duw het daarna op zijn plaats. De vlotter hangt nu in het reservoir en niet erachter.

Luchtfilter

Het SMF-filter aan de achterkant vangt stof, pollen en schimmelsporen op en houdt de koelspiralen proper. Vervang het wanneer nodig en minstens één keer per jaar, met een origineel filter van Wood's.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, haal het dan weg en zet het toestel met de wateruitlaat recht boven een afvoer. U kunt ook een slang van ½ inch, die u zelf koopt, op de meegeleverde tuinslangkoppeling zetten en naar een afvoer in de vloer leiden. Zorg dat de slang nergens boven de lekbak uitkomt.

Behuizing en rooster

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Het voorrooster kunt u stofzuigen of afborstelen.

Koelspiralen

Zijn ze stoffig, veeg ze dan voorzichtig af met een doek en warm water, zonder ze te beschadigen. De ventilatormotor is voor zijn hele levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.

Opslag

Maak het reservoir leeg voor u het toestel opbergt. Berg het niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een werkend elektrisch verwarmingstoestel, want het koelmiddel R290 is brandbaar.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.