luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW38

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW38 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW38**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Wacht na de levering minstens 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens het transport kan er olie uit de compressor in de leidingen gelopen zijn. Die moet eerst terugstromen, anders kan het toestel ernstig beschadigd raken.
2. **Kies een goede plaats.** Gebruik de SW38 alleen in een ruimte van minstens 4 m² en zet hem liefst in het midden. Hou minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht vrij rond het toestel kan stromen. Zet de SW38 niet bij een radiator of andere warmtebron en niet in rechtstreeks zonlicht.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Het waterreservoir moet leeg zijn en goed zitten. De vlotter is een witte cilinder aan twee armen en moet vrij in het reservoir hangen, niet erachter. Zit hij klem, dan stopt de SW38 niet als het reservoir vol is en kan het water overlopen.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast.
5. **Zet hem aan en kies een stand.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verlengkabel of verdeelstekker. Zet de onderste knop op stand 2 en draai de bovenste knop (HUMIDISTAT) tot ongeveer de stand van 2 uur op een klok. Afhankelijk van de omstandigheden komt dat neer op zowat 50% luchtvochtigheid, zodat de SW38 enkel draait als het nodig is.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 11,4 liter. Is het vol, dan stopt de SW38 vanzelf en brandt het lampje rood. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, laat het water dan rechtstreeks naar een afvoer lopen.

02 Bediening in het kort

ONDERDEEL	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen. Draait u de knop in wijzerzin richting MAX DRY, dan wordt de lucht droger. Richting MIN droogt het toestel minder.
Onderste knop	Toestel in- of uitschakelen en de ventilatorstand kiezen. OFF is uit, stand 1 (één stip) is de stille stand en stand 2 (twee stippen) geeft de meeste ontvochtiging.
Lampje bij het tanksymbool	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir vol is. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW38 heeft geen display en de bovenste knop geen schaal in procenten.

PRECIES INSTELLEN

Meet de luchtvochtigheid met een aparte hygrometer en laat de SW38 draaien op MAX DRY en stand 2. Is de gewenste waarde bereikt, draai de bovenste knop dan langzaam in tegenwijzerzin tot de SW38 uitschakelt. Een waarde tussen 50 en 60% werkt het best.

WAS DROGEN

De SW38 is ook geschikt om de was te drogen. Hang de was in een afgesloten ruimte, zet de onderste knop op stand 2 en draai de bovenste knop richting MAX DRY.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

De SW38 pauzeert om te ontdooien

Komt er in een koele ruimte ijs op de koelspiralen, dan ontdooit hij ze vanzelf. De compressor stopt en de ventilator zuigt lucht op kamertemperatuur door het toestel, waardoor het ijs smelt en het water in het reservoir loopt. Wacht daarom ongeveer 35 minuten voor u aan een storing denkt.

Hij werkt ook in de kou

De SW38 ontvochtigt tussen +2 en +35 °C. In een koude ruimte vangt hij minder water op, want koude lucht bevat minder vocht. Dreigt de temperatuur onder +2 °C te zakken, hou de ruimte dan warmer met een klein verwarmingstoestel, bijvoorbeeld met ventilator of vorstbeveiliging.

Minder water dan verwacht

De opgegeven 19 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. Bij 20 °C en 70% is dat 11 liter per dag, dus in koudere of drogere lucht vangt hij minder op.

Hij start niet meteen opnieuw

Schakelt u hem uit en meteen weer in, dan duurt het 5 minuten voor hij opnieuw opstart. In die tijd staan de automatische functies uit.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt hij uit. Wordt de lucht weer vochtiger, dan start hij vanzelf opnieuw.

Geluid

De SW38 maakt 54 tot 57 dB. Wilt u hem stiller, zet de onderste knop dan op stand 1, al ontvochtigt hij zo iets minder.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit, of de zekering niet gesprongen is en of de onderste knop niet op OFF staat. Brandt het lampje rood, maak dan het reservoir leeg, plaats het goed terug en controleer of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop naar MAX DRY, want dan hoort de SW38 te starten zodra de luchtvochtigheid boven 30% ligt. Hebt u hem net uitgeschakeld, wacht dan 5 minuten.
De SW38 ontvochtigt niet	Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Daarvoor moeten het voorrooster en het luchtfilter proper zijn en moet er minstens 30 cm vrij blijven tot de muur. Stopt de compressor, dan is de SW38 misschien aan het ontdooien en wacht u best ongeveer 35 minuten. Kijk ook na of de koelspiralen koud genoeg worden om condens te vormen en of er geen dikke laag ijs op zit.
Hij maakt veel lawaai of trilt	Zet hem verder van muren en andere oppervlakken. Trillen kan ook komen doordat de koelspiralen elkaar raken. Trek dan de stekker uit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar, zonder het koelcircuit te beschadigen. Wilt u hem gewoon stiller, kies dan stand 1.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of stof of pluizen de luchtstroom door het toestel belemmeren. Vervang het filter als het vol zit. Krab het ijs er niet af en versnel het ontdooien niet.
Er komt geen water in het reservoir	Kijk na of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Hij stopt niet als het reservoir vol is	Waarschijnlijk kan de vlotter niet vrij bewegen. Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug zoals beschreven bij Onderhoud, zodat de vlotter in het reservoir hangt.
Het lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte. Verwarm de ruimte wat, bijvoorbeeld met een klein verwarmingstoestel met ventilator of vorstbeveiliging.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op en hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Dat serienummer staat op het typeplaatje achter het waterreservoir.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de SW38. Het toestel heeft geen display en gebruikt één lampje bij het tanksymbool op het bedieningspaneel om een vol reservoir of een te koude ruimte te melden. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje brandt groen	Het toestel staat aan en het reservoir zit goed.	Niets, dit hoort zo.
Lampje brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed. De SW38 is gestopt.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug. Controleer of de vlotter vrij hangt.
Lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verwarm de ruimte wat, bijvoorbeeld met een klein verwarmingstoestel met ventilator of vorstbeveiliging.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of het reservoir leegmaakt.

Reservoir

Haal het reservoir eruit en maak het leeg boven een gootsteen of afvoer. Bij het terugplaatsen schuift u het eerst naar binnen tot het de vlotter raakt. Til daarna de voorrand wat op, duw het schuin staande reservoir op zijn plaats en controleer of de vlotter nu in het reservoir hangt in plaats van erachter.

Luchtfilter

Vervang het SMF-filter aan de achterkant als dat nodig is en minstens één keer per jaar. Het houdt stof weg van de koelspiralen, zodat de lucht vrij door het toestel kan stromen.

Afvoer

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, haal het dan weg en sluit met de meegeleverde tuinslangconnector een tuinslang van ½ inch aan op de wateruitlaat. De slang zelf zit niet in de doos. Leid de slang naar een afvoer in de vloer en laat ze nergens hoger komen dan de lekbak, anders loopt het water niet weg. Haalt u het reservoir eruit en staat de SW38 rechtstreeks boven een afvoer, dan kan het water ook zonder slang door de opening in de bodem weglopen.

Rooster en koelspiralen

Zuig het rooster vooraan af of maak het proper met een borstel. De koelspiralen reinigt u voorzichtig met een doek en warm water. De ventilatormotor heeft geen onderhoud nodig.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddelen, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verplaatsen

De SW38 weegt 22,5 kg. Draag veiligheidshandschoenen als u hem optilt en hou hem rechtop. Wacht na het verplaatsen opnieuw 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.