luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW42

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW42 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW42**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst 4 uur staan.** Haal al het verpakkingsmateriaal weg en steek de stekker pas na minstens 4 uur in het stopcontact. Zo kan de olie na het transport terug naar de compressor lopen. De SW42 weegt 25 kg, dus verplaats hem voorzichtig en draag daarbij handschoenen.
2. **Kies een goede plaats.** Zet de SW42 waar het vochtprobleem zit, bijvoorbeeld in een kelder, garage of op zolder. Hou minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, zodat de lucht vrij rond het toestel kan stromen. De ruimte moet minstens 4 m² groot zijn. Een plaats naast een radiator, een andere warmtebron of in rechtstreeks zonlicht is niet geschikt.
3. **Controleer filter en reservoir.** Kijk na of het luchtfilter aan de achterkant goed zit. Het waterreservoir moet leeg zijn en recht zitten, zodat de vlotter vrij kan bewegen.
4. **Sluit hem correct aan.** Gebruik een geaard stopcontact zonder verdeelstekker of verlengdraad en zorg dat het snoer lager ligt dan de stekker.
5. **Stel de knoppen in.** Draai de bovenste knop naar ongeveer de stand van 2 uur op een klok, wat neerkomt op zowat 50% luchtvochtigheid. Zet de onderste knop op stand 2 voor de meeste droogkracht, of op stand 1 als u minder geluid wilt.
6. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de ruimtes ernaast.

02 Bediening in het kort

KNOP	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid kiezen. Hoe verder u hem naar MAX DRY draait, hoe droger de lucht wordt. Er staat geen procentschaal op, maar de stand van 2 uur op een klok komt ongeveer overeen met 50%.
Onderste knop	Op OFF staat het toestel uit. Stand 1 (één stip) is de stille stand, stand 2 (twee stippen) haalt het meeste vocht uit de lucht.
Ledlampje	Brandt groen als alles in orde is en rood als het reservoir leeggemaakt moet worden. Knippert het groen, dan is het te koud in de ruimte.

De SW42 heeft geen display en toont de luchtvochtigheid dus niet. Wilt u die nauwkeurig opvolgen, gebruik dan een aparte hygrometer.

BIJSTELLEN

Is de ruimte na enkele dagen nog te vochtig, draai de bovenste knop dan wat verder naar MAX DRY. Is de lucht droger dan nodig, draai hem dan terug richting MIN.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

De SW42 pauzeert om te ontdooien

Komt er in een koele ruimte ijs op de koelspiralen, dan ontdooit hij vanzelf. Tijdens het ontdooien staat de compressor stil, dus wacht ongeveer 35 minuten voor u aan een storing denkt.

Hij werkt ook in de kou

Tussen 2 en 35 °C blijft hij ontvochtigen, dus ook in een onverwarmde kelder of garage. Wordt het te koud, dan knippert het lampje groen.

Minder water in droge lucht

Hoe kouder en droger de lucht, hoe minder water hij opvangt. De opgegeven 25 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid, terwijl het bij 20 °C en 70% ongeveer 12 liter is.

Het reservoir is snel vol

Het waterreservoir bevat 11,4 liter, dus bij veel vocht kan het meer dan één keer per dag vol raken. Wilt u het niet telkens leegmaken, kies dan voor een continue afvoer (zie Onderhoud).

Geluid

De SW42 maakt 56 tot 60 dB en is dus duidelijk hoorbaar. Zet hem daarom liefst in een ruimte waar u niet de hele dag zelf zit, of kies stand 1.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stopt hij met ontvochtigen. Wordt de lucht opnieuw vochtiger, dan gaat hij vanzelf verder.

Even wachten na het inschakelen

Schakelt u hem uit en daarna weer in, dan wacht hij 5 minuten voor hij opnieuw start. Dat is normaal en geen storing.

De lucht die eruit komt, is iets warmer

Een compressorontvochtiger geeft de warmte die bij het condenseren vrijkomt terug aan de lucht, waardoor de kamertemperatuur wat kan stijgen.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit en of de zekering niet gesprongen is. Staat de onderste knop op 1 of 2? Brandt het lampje rood, maak het reservoir dan leeg, plaats het recht terug en controleer of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop daarna helemaal naar MAX DRY, want bij een luchtvochtigheid boven 30% hoort het toestel dan te starten. Draait de ventilator niet, neem dan contact met ons op.
Het toestel ontvochtigt niet of te weinig	Zorg dat voorrooster en luchtfilter proper zijn en dat er minstens 30 cm ruimte tot de muur is. Zo kan de lucht vrij door het toestel stromen. Luister of de compressor draait. Staat die stil, dan is het toestel misschien aan het ontdooien, dus wacht eerst ongeveer 35 minuten. Kijk ook na of er geen dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Worden de koelspiralen niet koud, neem dan contact met ons op.
Veel geluid of trillingen	Zet het toestel verder van muren en andere oppervlakken. Trilt het daarna nog, dan raken de koelspiralen elkaar misschien. Trek de stekker uit en neem contact met ons op. Wilt u het toestel enkel stiller, kies dan stand 1.
IJs op de koelspiralen	Haal het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk of er stof zit dat de luchtstroom door het toestel tegenhoudt. Versnel het ontdooien nooit met een voorwerp of een haardroger, want het toestel ontdooit zelf.
Er komt geen water in het reservoir	Controleer of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is.
Het toestel stopt niet als het reservoir vol is	De vlotter in het reservoir moet vrij kunnen bewegen. Zit hij vast, dan merkt het toestel niet dat het reservoir vol is en stopt het niet.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Het serienummer staat op het typeplaatje achter het reservoir.

05 Lampjes en meldingen

De SW42 heeft geen foutcodes en geen display. Alles wat hij te melden heeft, ziet u aan één ledlampje op het bedieningspaneel. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het lampje.

LAMPJE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Brandt groen	Het toestel staat aan en het reservoir zit goed.	Niets, dit hoort zo.
Brandt rood	Het reservoir is vol of zit niet goed.	Maak het reservoir leeg, plaats het recht terug en kijk of de vlotter vrij hangt. Het lampje hoort dan opnieuw groen te worden.
Knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verhoog de temperatuur in de ruimte. Het toestel werkt vanaf 2 °C.
Brandt niet	Meestal krijgt het toestel geen stroom of staat de onderste knop op OFF.	Controleer de stekker en de zekering. Zet de onderste knop op 1 of 2.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of opbergt. Neem daarbij de stekker vast en trek niet aan het snoer.

Reservoir

Brandt het lampje rood, haal het reservoir er dan uit en maak het leeg boven een gootsteen of afvoer. Plaats het recht terug en kijk of de vlotter vrij hangt.

Luchtfilter

Vervang het SMF-filter aan de achterkant als het vuil of verstopt is, maar in elk geval één keer per jaar. Het vangt stof, pollen en schimmelsporen op en beschermt het toestel tegen vuil. Gebruik alleen originele filters van Wood's.

Continue afvoer

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, haal het dan weg en zet de wateruitlaat rechtstreeks boven een afvoer. U kunt ook een slang van ½ inch (zit niet in de doos) met de meegeleverde tuinslangaansluiting op de uitlaat zetten en naar een afvoer in de vloer leiden. Zorg dat de slang overal afloopt.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen harde waterstraal, stoom, schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verplaatsen en opslag

Maak het reservoir leeg voor u het toestel verplaatst of opbergt. Wacht na transport opnieuw 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt. Berg het niet op in een ruimte met open vuur, een brandend gastoestel of een elektrisch verwarmingstoestel dat aanstaat, want het koelmiddel R290 is ontvlambaar.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.