luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · WDD80

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de WDD80 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's WDD80**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Kies een goede plaats.** Zet de WDD80 op een vlakke, stevige vloer met minstens 25 cm ruimte tot muren en andere obstakels, liefst midden in de ruimte. Hou hem uit de buurt van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht. In een badkamer of douche hoort hij niet thuis.
2. **Controleer filter en reservoir.** Kijk na of het luchtfilter aan de achterkant goed zit. Het waterreservoir, ook aan de achterkant, moet leeg zijn en recht zitten.
3. **Sluit ramen en deuren.** Zet ook de ventilatie in die ruimte uit, anders ontvochtigt u de buitenlucht en de kamers ernaast mee.
4. **Zet hem aan en kies een waarde.** Steek de stekker in een geaard stopcontact en druk op POWER. Kies met SPEED stand L of M, want alleen dan kunt u met HUMID een luchtvochtigheid van 40, 50 of 60% instellen. Tussen 50 en 60% houdt u schimmel en vochtschade buiten.
5. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 2 liter. Wilt u hem lang laten draaien zonder het telkens leeg te maken, sluit dan de meegeleverde afvoerslang aan (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
POWER	Toestel aan- of uitschakelen. Na het uitschakelen draait de ventilator nog enkele minuten door.
SPEED	Ventilatorstand kiezen: L (stil), M (normaal) of H (sneller drogen). Op H ontvochtigt hij continu op de hoogste snelheid en kunt u geen luchtvochtigheid instellen.
HUMID	Gewenste luchtvochtigheid kiezen: 40, 50 of 60%, of CONTINUE om continu te ontvochtigen. Dat kan alleen op stand L of M.
TIMER	Toestel na 1, 2, 4 of 8 uur automatisch laten uitschakelen.
AIR ANGLE	De uitblaasrichting 45° draaien, zodat de droge lucht zich beter verdeelt of op het wasgoed gericht is.
ION	Ionisator in- of uitschakelen. Die haalt schadelijke deeltjes en onaangename geurtjes uit de lucht terwijl het toestel ontvochtigt.

De WDD80 heeft geen display met cijfers. Aan de lampjes op het bedieningspaneel ziet u welke stand gekozen is en welke functies aanstaan.

WAS DROGEN
Zet SPEED op H en richt de warme luchtstroom met AIR ANGLE op het wasgoed.

STIL LATEN DRAAIEN
Kies stand L, de laagste ventilatorsnelheid. Ook op die stand kunt u met HUMID een waarde kiezen.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

Er komt warme lucht uit

De WDD80 droogt de lucht met een draaiend droogwiel (adsorptie) in plaats van een compressor. Daarom blaast hij warme, droge lucht uit de bovenkant, waardoor de kamertemperatuur wat kan stijgen.

Hij werkt ook in de kou

Tot +1 °C blijft hij ontvochtigen. Hoe warmer de ruimte, hoe meer water hij opvangt, want warme lucht houdt meer vocht vast. In de zomer en de herfst is de opbrengst daardoor meestal groter dan in de winter.

Minder water dan verwacht

De opgegeven ontvochtigingscapaciteit van 8 liter per dag geldt bij 20 °C en 60% luchtvochtigheid, dus in drogere of koudere lucht vangt hij minder op.

Hij stopt met ontvochtigen, maar de ventilator draait

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stopt het ontvochtigen tot de lucht opnieuw vochtiger wordt. De ventilator blijft intussen draaien zolang het toestel aanstaat.

De ventilator draait na

Na het uitschakelen draait de ventilator nog enkele minuten door, zodat er binnenin geen schimmel ontstaat.

Na een stroomonderbreking gaat hij gewoon door

Komt de stroom terug, dan werkt hij verder met de laatste instellingen.

Geluid

De WDD80 maakt 36 tot 50 dB, afhankelijk van de ventilatorstand. Op stand L is hij het stilst.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Kijk na of de stekker in een geaard stopcontact zit en of de temperatuur in de ruimte tussen +1 en +37 °C ligt. Reinig het filter en haal weg wat voor de luchtinlaat of de luchtuitlaat staat. Helpt dat niet, trek dan de stekker uit en wacht minstens 10 minuten, want mogelijk is de beveiliging tegen oververhitting in werking getreden.
Hij viel vanzelf uit en start niet meteen opnieuw	Controleer of de timer aanstond, of het lampje WATER FULL brandt en of de temperatuur in de ruimte onder +1 °C gezakt of boven +37 °C gestegen is. Is het geen van deze drie, dan is waarschijnlijk de beveiliging tegen oververhitting in werking getreden. Trek de stekker uit en wacht minstens 10 minuten voor u hem opnieuw aanzet.
Hij zuigt weinig of geen lucht aan	Waarschijnlijk zit het filter vol stof, dus reinig het filter.
Gerammel of een vreemd geluid	Zet het toestel op een vlakke, stevige vloer en kijk na of het niet scheef staat. Reinig ook het filter. Blijft het geluid, neem dan contact met ons op.
Er klinkt een alarm	Brandt WATER FULL, dan is het reservoir vol. Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug. Blijft het alarm daarna klinken, neem dan contact met ons op, want dan is er een storing.
U kunt geen luchtvochtigheid instellen	Waarschijnlijk staat SPEED op H. Kies stand L of M, dan kunt u met HUMID 40, 50 of 60% kiezen.
Hij blijft ontvochtigen en de ruimte wordt droger dan gewenst	Waarschijnlijk staat HUMID op CONTINUE of SPEED op H. Kies stand L of M en stel met HUMID 40, 50 of 60% in. Dat de ventilator blijft draaien, is normaal.
Hij ontvochtigt te weinig	Kijk na welke waarde u met HUMID ingesteld hebt, want verder dan die waarde droogt hij niet. Kies zo nodig een lagere waarde of CONTINUE. Sluit verder ramen en deuren, reinig het filter en maak een koude ruimte iets warmer. In een onverwarmde ruimte helpt een klein verwarmingstoestel, bijvoorbeeld met ventilator of vorstbeveiliging, dat de temperatuur boven +5 °C houdt. De WDD80 is bedoeld voor ruimtes van 2 tot 40 m².
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand.

05 Lampjes en meldingen

De WDD80 heeft geen foutcodes en geen display met cijfers. Hij waarschuwt met een alarmsignaal en met lampjes op het bedieningspaneel. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Alarm en lampje WATER FULL	Het waterreservoir is vol en het toestel is gestopt.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug.
Alarm en lampje ALARM	Het toestel werkt niet goed.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het terug. Blijft het alarm daarna klinken, neem dan contact met ons op.
Lampje L, M of H	De gekozen ventilatorstand.	Wijzigen doet u met SPEED.
Lampje 40%, 50%, 60% of CONTINUE	De ingestelde luchtvochtigheid, of continu ontvochtigen.	Wijzigen doet u met HUMID, op stand L of M.
Lampje 1H, 2H, 4H of 8H	Na zoveel uur schakelt het toestel zichzelf uit.	Wijzigen doet u met TIMER.
Lampje bij AIR ANGLE	De uitblaasrichting staat gedraaid.	Niets, dit hoort zo.
Lampje bij ION	De ionisator staat aan.	Niets, dit hoort zo.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN
Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of opbergt.

Reservoir

Haal het reservoir aan de achterkant uit het toestel, maak het leeg boven een gootsteen of afvoer en plaats het daarna recht terug.

Luchtfilter

Schuif het filter aan de achterkant omhoog, til het eruit en zuig het stof eraf of was het met warm water en een zacht reinigingsmiddel. Laat het na het wassen volledig drogen voor u het terugplaatst. Doe dit regelmatig, want een vuil filter kost capaciteit en kan het toestel ernstig beschadigen.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, haal het dan uit het toestel en sluit de meegeleverde slang aan. Leg het andere uiteinde in een afvoer. De slang mag nergens hoger liggen dan het aansluitpunt, anders loopt het water niet weg.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een zachte doek. Is de buitenkant erg vuil, gebruik dan een mild, neutraal reinigingsmiddel, maar geen schuurmiddel of oplosmiddel. Sproei nooit water op het toestel. De roosters bovenaan mag u stofzuigen of met een borstel proper maken.

Opslag

Gebruikt u het toestel een tijd niet, trek dan de stekker uit en maak het reservoir leeg en droog. Reinig ook het filter voor u het toestel in een doos opbergt of afdekt tegen stof.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.