luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · WDD90

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de WDD90 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's WDD90**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Kies een goede plaats.** Zet de WDD90 op een vlakke, stevige vloer met minstens 25 cm ruimte tot muren en andere obstakels, liefst midden in de ruimte. Hou hem uit de buurt van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht. In een badkamer of douche hoort hij niet thuis.
2. **Controleer filter en reservoir.** Kijk na of het luchtfilter aan de achterkant goed zit. Het waterreservoir aan de zijkant moet leeg zijn en recht zitten.
3. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de kamers ernaast.
4. **Zet hem aan en kies een waarde.** Druk op de aan/uit-knop en stel met VOCHTIGHEID de gewenste luchtvochtigheid in. Tussen 50 en 60% houdt u schimmel en vochtschade buiten.
5. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 2 liter. Wilt u hem lang laten draaien zonder het telkens leeg te maken, sluit dan de meegeleverde afvoerslang aan (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
Aan/uit	Toestel aan- of uitschakelen. Na het uitschakelen draait de ventilator nog ongeveer 10 minuten door.
VOCHTIGHEID	Gewenste luchtvochtigheid kiezen, van 40 tot 80% in stappen van 5%, of CO om continu te ontvochtigen.
VENTILATOR	Ventilatorsnelheid kiezen: 1 (laag), 2 (gemiddeld), 3 (hoog) of A (automatisch).
TIMER	Toestel na 0 tot 8 uur automatisch laten uitschakelen. Houdt u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt, dan schakelt u het kinderslot in of uit.
ION	Ionisator inschakelen. Die haalt deeltjes uit de lucht terwijl het toestel ontvochtigt.
LUCHTRICHTING	Lamellen openen en de zwenkfunctie (SWING) in- of uitschakelen. Houdt u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt, dan start het koppelen met wifi.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte.

WAS DROGEN
Zet de ventilator op 3 (hoog) en richt de luchtstroom met LUCHTRICHTING op het wasgoed.

KNOPGELUIDEN UIT
Staat het toestel aan, hou dan LUCHTRICHTING en TIMER samen ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het signaal bij een vol reservoir blijft wel klinken.

KOPPELEN MET DE APP
Download de Woods Connect-app, kies daarin 'apparaat toevoegen' en hou LUCHTRICHTING ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het wifi-symbool snel knippert. Volg daarna de stappen in de app.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

Er komt warme lucht uit

De WDD90 droogt de lucht met een droogmiddel (adsorptie) in plaats van een compressor. Daarom blaast hij warme, droge lucht uit de bovenkant, waardoor de kamer iets warmer kan worden.

Hij werkt ook in de kou

Tot +1 °C blijft hij ontvochtigen, zonder ontdooipauzes. Hoe warmer de ruimte, hoe meer water hij opvangt, want warme lucht houdt meer vocht vast.

Minder water dan verwacht

De opgegeven ontvochtigingscapaciteit van 8 liter per dag geldt bij 20 °C en 60% luchtvochtigheid, dus in drogere of koudere lucht vangt hij minder op.

De ventilator draait na

Na het uitschakelen draait de ventilator nog ongeveer 10 minuten door, zodat de binnenkant droogt en schimmel geen kans krijgt.

Hij stopt vanzelf

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan wacht hij tot de lucht opnieuw vochtiger wordt. Wilt u dat hij altijd doorwerkt, kies dan CO.

Geluid

De WDD90 maakt hooguit 50 dB. Wilt u hem zo stil mogelijk, zet de ventilator dan op stand 1 (laag).

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Kijk na of de stekker in een geaard stopcontact zit en of de temperatuur in de ruimte tussen +1 en +37 °C ligt. Reinig het filter en haal weg wat voor de luchtinlaat of de luchtuitlaat staat. Helpt dat niet, trek dan de stekker uit en wacht minstens 10 minuten, want mogelijk is de beveiliging tegen oververhitting in werking getreden.
Hij viel vanzelf uit en start niet meteen opnieuw	Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan start hij vanzelf opnieuw als de lucht vochtiger wordt. Staat de timer aan, is het reservoir vol of is de temperatuur in de ruimte onder +1 °C gezakt of boven +37 °C gestegen? Zo niet, dan is waarschijnlijk de beveiliging tegen oververhitting in werking getreden. Trek de stekker uit en wacht minstens 10 minuten voor u hem opnieuw aanzet.
Het toestel start niet op	Reinig het filter en haal weg wat voor de luchtinlaat of de luchtuitlaat staat.
Er komt weinig of geen lucht uit	Waarschijnlijk zit het filter vol stof, dus reinig het filter.
Gerammel of een vreemd geluid	Zet het toestel op een vlakke, stevige vloer en kijk na of het niet scheef staat. Reinig ook het filter. Blijft het geluid, neem dan contact met ons op.
Er klinkt een alarm en er brandt een lampje	Meestal is het reservoir vol, dus haal het eruit, maak het leeg en plaats het terug. Blijft het alarm daarna klinken, neem dan contact met ons op.
Geen enkele knop reageert	Waarschijnlijk staat het kinderslot aan. Hou TIMER ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Hij blijft draaien, ook als de ingestelde waarde bereikt is	Waarschijnlijk staat hij op CO. Kies met VOCHTIGHEID een waarde tussen 40 en 80%.
Hij ontvochtigt te weinig	Kijk na welke waarde u met VOCHTIGHEID ingesteld hebt, want verder dan die waarde droogt hij niet. Kies zo nodig een lagere waarde of CO. Sluit verder ramen en deuren, reinig het filter en maak een koude ruimte iets warmer. In een onverwarmde ruimte helpt een klein verwarmingstoestel, bijvoorbeeld met ventilator of vorstbeveiliging, dat de temperatuur boven +5 °C houdt. De WDD90 is bedoeld voor ruimtes tot ongeveer 40 m².
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding noemt geen foutcodes voor de WDD90. Hij geeft een alarm en toont symbolen op het display. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het display.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Alarm en symbool vol reservoir	Het waterreservoir is vol en het toestel is gestopt.	Maak het reservoir leeg en plaats het terug.
Symbool kinderslot	Het kinderslot staat aan, dus de knoppen reageren niet.	Hou TIMER ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Wifi-symbool knippert snel	Het toestel wacht op de koppeling met de app.	Rond het koppelen af in de Woods Connect-app.
Symbool ionisator	De ionisator staat aan.	Niets, dit hoort zo.
Getal met %	De gemeten luchtvochtigheid in de ruimte.	Niets, dit is gewoon de actuele waarde.
Getal met h	De ingestelde timer in uren.	Wijzigen of uitschakelen doet u met TIMER.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN
Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of opbergt.

Reservoir
Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer en plaats het daarna goed terug aan de zijkant.

Luchtfilter
Haal het filter aan de achterkant eruit en zuig het stof eraf, of was het met warm water en een zacht reinigingsmiddel. Laat het na het wassen volledig drogen voor u het terugplaatst. Zo houdt het filter stof en vuil buiten en gaat het toestel langer mee.

Afvoerslang
Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, sluit dan de meegeleverde slang aan op de achterkant en leid het andere uiteinde naar een afvoer. Zorg dat het water naar beneden kan weglopen.

Behuizing
Reinig de buitenkant met een zachte, vochtige doek, zonder oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen. De roosters bovenaan mag u stofzuigen.

Opslag
Trek de stekker uit en maak het reservoir leeg voor u het toestel opbergt.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.