



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 90 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 90 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Foutcodes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 90 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze vijf stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Zet het toestel rechtop en laat het na de levering 1 uur staan** voor u het aanzet. Het toestel moet altijd rechtop vervoerd en opgesteld worden; door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 2 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 3 Laat rondom 50 cm vrij** van muren, meubels en gordijnen. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen en open vuur. Gebruik het niet vlak naast een badkuip, douche of zwembad.
- 4 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 5 Druk op On/Off en stel de luchtvochtigheid in** met de pijltjestoetsen, van 30 tot 90% in stappen van 5%. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS

FUNCTIE

On / Off	Het toestel aan- of uitzetten. Het toestel start in de ontvochtigingsstand.
Up / Down	De gewenste luchtvochtigheid instellen van 30 tot 90%, in stappen van 5%. Bij het instellen van de timer: het aantal uren.
Fan / Dry	Ventilator laag of hoog. Hoog is de stand om wasgoed te drogen.
Timer	Druk op Timer, kies met de pijltjes 1 tot 24 uur en wacht ongeveer 5 seconden. Staat het toestel aan, dan schakelt het na die tijd uit; staat het uit, dan schakelt het juist in. Een druk op On / Off zet de timer uit.
Temperature	De temperatuur op het display tonen in °C of °F.

Het toestel heeft twee displays. Het ene toont de gemeten luchtvochtigheid en, tijdens het instellen, de gewenste waarde. Het andere toont de kamertemperatuur, of het aantal uren wanneer u de timer instelt.

WASGOED DROGEN

Druk op Fan / Dry voor de hoge ventilatorstand en stel de luchtvochtigheid in op 45% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Minder water dan verwacht

De maximale 30 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, zeer vochtige lucht. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na enkele dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



De ventilator blijft draaien, ook als de gewenste vochtigheid bereikt is

Alleen de compressor schakelt dan uit; de ventilator draait door tot u het toestel uitzet. Zo is het ontworpen, het is geen storing. Wilt u het toestel helemaal stil, zet het dan uit of gebruik de timer.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; het ontdooilampje brandt en de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Geluid

De TTK 90 E maakt ongeveer 50 dB(A), vergelijkbaar met een rustig gesprek. U hoort de ventilator en het gezoem van de compressor.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?**WAT KUNT U DOEN?**

Toestel gaat niet aan	Controleer stekker, stopcontact en zekering. Brandt het reservoirlampje, maak dan het reservoir leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen.
Toestel en ventilator stoppen, reservoirlampje brandt	Het reservoir (5,2 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug.
Ventilator blijft draaien terwijl er niets gebeurt	Normaal: de gewenste vochtigheid is bereikt en de compressor staat tijdelijk uit. Zie 'Wat is normaal'.
Er komt geen water	Zet de gewenste vochtigheid lager dan de gemeten waarde op het display. Kijk na of de vlotter in het reservoir vrij beweegt en of het ontdooilampje brandt.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 90 E werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat rondom 50 cm vrij en sluit ramen en deuren. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Toestel wordt heel warm of compressor start niet	Misschien is de oververhittingsbeveiliging actief. Trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig filter en luchtinlaat.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten	De slang (1/2 inch) wordt meegeleverd. Draai de afdekking van de aansluiting los, verwijder het rubberen dopje en bewaar beide. Schuif de slang op de aansluiting en leid ze zonder knikken naar een afvoer of een grote opvangbak.
Veel lawaai of trillingen	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel stopt na een tijdje of start vanzelf	Kijk na of het timerlampje brandt; druk op On / Off om de timer uit te zetten.
Temperatuur staat in °F	Druk op Temperature om terug te schakelen naar °C.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Foutcodes en meldingen

Het display kan de volgende meldingen tonen. Twijfelt u, stuur ons dan via WhatsApp een foto van het display, dan weten we direct wat er nodig is.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
30	Luchtvochtigheid lager dan 30%, of een storing in de vochtsensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
90	Luchtvochtigheid hoger dan 90%, of een storing in de vochtsensor	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.
Lo	Kamertemperatuur lager dan 0 °C, of een storing in de temperatuursensor	Gebruik het toestel alleen tussen 5 en 32 °C. Blijft de melding staan, neem dan contact met ons op.
Hi	Kamertemperatuur hoger dan 50 °C, of een storing in de temperatuursensor	Gebruik het toestel alleen tussen 5 en 32 °C. Blijft de melding staan, neem dan contact met ons op.
E5	Communicatiefout in de elektronica	Zet het toestel uit en neem contact met ons op.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Zet het toestel bij onderhoud altijd eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht na het onderhoud minstens 10 minuten voor u het opnieuw aanzet.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen of afvoer, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Neem eerst het reservoir uit en haal dan het filter eruit. Veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder leegmaken sluit u de meegeleverde slang (1/2 inch) aan en leidt u ze zonder knikken naar een afvoer. Wilt u opnieuw het reservoir gebruiken, verwijder dan de slang en plaats het rubberen dopje en de afdekking terug.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop, op een droge, vorstvrije plaats.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.