luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



OLIMPIA SPLENDID LUCHTONTVOCHTIGER · AQUARIA S2 40

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de Aquaria S2 40 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Olimpia Splendid te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Foutcodes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Olimpia Splendid Aquaria S2 40**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst rechtop staan.** Heeft de Aquaria S2 40 onderweg op zijn kant gelegen, wacht dan minstens één uur voor u hem aanzet. Weet u dat niet zeker, hou dan toch dat uur aan. Vervoer en gebruik hem altijd rechtop.
2. **Kies een goede plaats.** Zet hem op een vlakke, stevige vloer die tegen water kan, dus niet op een tapijt of handdoek. Laat opzij en achteraan minstens 20 cm vrij en boven het toestel minstens 30 cm. Hou het weg van gordijnen, verwarmingstoestellen, radiatoren en rechtstreeks zonlicht. Een tv of computer staat best minstens 2 meter verderop, want anders kan die storing krijgen. De ruimte zelf moet minstens 4 m² groot zijn.
3. **Pak het filter uit.** Neem het rooster achteraan weg. Zit het HEPA-filter met actieve kool nog in zijn verpakking, haal die er dan af en plaats het filter terug met de lipjes naar buiten. Zonder rooster of filter mag de Aquaria S2 40 niet draaien.
4. **Sluit ramen en deuren.** Staat er een raam of deur open, dan blijft er vochtige lucht binnenstromen en krijgt de Aquaria S2 40 de ruimte niet droog.
5. **Zet hem aan en kies een waarde.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, liefst zonder verlengkabel of verdeelstekker. U hoort een pieptoon en het display toont de luchtvochtigheid in de ruimte. Druk op de aan/uit-toets, dan start de Aquaria S2 40 in de modus Ontvochtiging. Kies met de vochtigheidstoets (druppel met %) een waarde tussen 30 en 90%. Het display kleurt groen tussen 50 en 70%, rood daarboven en blauw daaronder.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 4,3 liter. Is het vol, dan stopt de Aquaria S2 40, klinkt de zoemer 15 keer en brandt het reservoirlampje rood. Wilt u het toestel lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, sluit dan de meegeleverde afvoerslang aan (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
Aan/uit	Het toestel aan- of uitschakelen. Hou de toets ingedrukt tot het wifilampje knippert (3 tot 5 seconden) om de wifiverbinding te starten.
Ventilator	De ventilatorsnelheid kiezen: hoog, midden of laag. Hou de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de ionisator in of uit te schakelen.
Timer (klok)	Het toestel na 1 tot 24 uur vanzelf laten uit- of inschakelen. Hou de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de uv-lamp in of uit te schakelen.
Zwenken (gebogen pijl)	De luchtklep bovenaan laten zwenken. Hou de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen.
Vochtigheid (druppel met %)	De gewenste luchtvochtigheid kiezen: CO (continu) of 30 tot 90% in stappen van 5%.
Modus (tandwiel)	Een andere modus kiezen, zoals Ontvochtiging of Laundry (wasgoed drogen). Hou de toets 3 seconden ingedrukt om de filtermelding te wissen nadat u het filter vervangen hebt.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte. Houdt u de toetsen Zwenken en Vochtigheid tegelijk ingedrukt, dan ziet u enkele seconden de temperatuur in de ruimte.

WASGOED DROGEN

Kies met de modustoets Laundry. De Aquaria S2 40 draait dan continu met de ventilator op de hoogste stand, wat de luchtvochtigheid ook is. De ventilatorsnelheid kunt u in deze modus niet wijzigen.

TIMER

Staat het toestel aan, dan kiest u na hoeveel uur het uitschakelt. Staat het uit, dan kiest u na hoeveel uur het inschakelt. Druk op de timertoets tot het gewenste aantal uren in beeld verschijnt en wacht enkele seconden, dan brandt het timerlampje. Kies 0 of druk op aan/uit om de timer te wissen.

WIFI

Hou de aan/uit-toets ingedrukt tot het wifilampje knippert, na 3 tot 5 seconden. Het lampje knippert tot het toestel verbonden is en blijft daarna branden. Lukt het koppelen met de app niet, neem dan contact met ons op.

UV-LAMP

De uv-lamp zit binnen in het toestel. Kijk nooit rechtstreeks in het licht ervan en gebruik de lamp nooit buiten het toestel.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

De compressor stopt af en toe

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan stopt de compressor even. Stijgt de luchtvochtigheid opnieuw, dan start hij na drie minuten weer, want die wachttijd beschermt de compressor.

Het ontvochtigen valt even stil

In een koele ruimte kan er zich ijs vormen op de warmtewisselaar. De Aquaria S2 40 ontdooit die dan automatisch, terwijl het ontdooilampje brandt. Daarna werkt hij vanzelf verder.

Het display kleurt mee

Rood betekent een luchtvochtigheid boven 70%, groen 50 tot 70% en blauw onder 50%. Raakt u ongeveer 20 seconden geen toets aan, dan wordt het display vanzelf minder fel.

De klep bovenaan gaat open

Bij het aanzetten opent de luchtklep vanzelf. Steek er niets in, ook geen vingers.

Na een stroomonderbreking gaat hij door

Komt de stroom terug, dan werkt de Aquaria S2 40 verder zoals vóór de onderbreking.

Minder dan 40 liter per dag

De opgegeven 40 liter geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. In een koelere of drogere ruimte vangt de Aquaria S2 40 dus minder water op, al blijft hij werken tussen 5 en 35 °C.

Geluid

Volgens Olimpia Splendid maakt de Aquaria S2 40 op 1 meter afstand 51 dB(A). Staat hij niet vlak of niet stabiel, dan kan hij trillen en meer lawaai maken.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit en of daar stroom op staat. Brandt het reservoirlampje, maak het reservoir dan leeg en plaats het recht terug. Is het in de ruimte kouder dan 5 °C of warmer dan 35 °C, dan houdt de beveiliging het toestel uit.
Het reservoirlampje blijft branden	Het reservoir is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug. Gebruikt u de afvoerslang, leid ze dan door de uitsparing in het reservoir. Laat de vlotter in het reservoir zitten.
Het toestel stopt en de zoemer klinkt 15 keer	Het reservoir is vol. Haal het er met beide handen uit, til het deksel op, giet het water weg en plaats het reservoir recht terug.
Het toestel ontvochtigt weinig of schakelt vaak in en uit	Sluit ramen en deuren. Reinig het filter en vervang het als het beschadigd is. Haal weg wat voor het rooster achteraan of voor de luchtklep staat en zuig het stof van de roosters. Is de ruimte heel groot of heel vochtig, pak dan zo mogelijk de bron van het vocht aan.
Enkel de ventilator draait	Waarschijnlijk is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt en staat de compressor even stil. Wilt u drogere lucht, kies dan een lagere waarde. Brandt het ontdooilampje, dan ontdooit het toestel en werkt het daarna vanzelf verder. Brandt het ventilatortje naast de druppel (alleen ventileren), druk dan op de modustoets tot het druppellampje brandt.
Het toestel blijft draaien, ook als de waarde bereikt is	Waarschijnlijk staat het op CO of op Laundry. Kies met de modustoets Ontvochtiging en stel met de vochtigheidstoets een waarde in.
De ventilatorsnelheid verandert niet	In de modus Laundry draait de ventilator altijd op de hoogste stand. Kies een andere modus als u hem trager wilt laten draaien.
Geen enkele toets reageert	Waarschijnlijk staat het kinderslot aan en brandt het slotlampje. Hou de toets Zwenken ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het lampje uitgaat.
Het toestel maakt veel lawaai of trilt	Zet het op een vlakke, stevige vloer. Reinig het filter en vervang het als het beschadigd is.
Het toestel rookt, ruikt vreemd of wordt heel warm	Schakel het toestel meteen uit, trek de stekker uit en neem contact met ons op. Open het toestel niet zelf.
Er staat een code op het display	Zoek de code op in Foutcodes en meldingen.
Niets helpt	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer bij de hand en maak zo mogelijk een foto van het typeplaatje opzij.

05 Foutcodes en meldingen

Het display en de lampjes tonen wat het toestel doet. Staat er E1, stuur ons dan een foto van het display.

CODE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
E1	**De temperatuursensor is defect.**	Neem contact met ons op. Dit lost u niet zelf op.
LO	**De luchtvochtigheid in de ruimte is lager dan 30%.**	Niets, dit is geen storing.
Reservoirlampje rood	**Het reservoir is vol of zit niet goed. Het toestel is gestopt.**	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
Filterlampje rood	**Het filter moet na ongeveer 4000 uur vervangen worden.**	Vervang het HEPA-filter met actieve kool en hou daarna de modustoets 3 seconden ingedrukt.
Ontdooilampje	**Het toestel ontdooit automatisch.**	Even wachten, daarna werkt het vanzelf verder.
Slotlampje	**Het kinderslot staat aan.**	Hou de toets Zwenken 3 seconden ingedrukt om het uit te schakelen.
Wifilampje	**Knippert het lampje, dan zoekt het toestel verbinding. Brandt het, dan is het toestel verbonden.**	Niets, dit hoort zo.
Klokje	**Er is een timer ingesteld.**	Kies 0 met de timertoets of druk op aan/uit om de timer te wissen.
Druppel of T-shirt	**De modus Ontvochtiging of Laundry staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Doorgestreepte luidspreker	**De stille stand (Silent) staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Ventilatortje naast de druppel	**De stand alleen ventileren staat aan. De ventilator draait, maar het toestel ontvochtigt niet.**	Wilt u ontvochtigen, druk dan op de modustoets tot het druppellampje brandt.
Ventilatortjes links van het display	**De gekozen ventilatorsnelheid.**	Niets, dit hoort zo.
CO	**Continu ontvochtigen, wat de luchtvochtigheid ook is.**	Niets, dit is geen storing. Wilt u een vaste waarde, kies die dan met de vochtigheidstoets.
Ionisator, uv of zwenken	**De ionisator, de uv-lamp of het zwenken van de luchtklep staat aan.**	Niets, dit hoort zo.
Getal op het display	**De gemeten luchtvochtigheid in procenten. Bij het instellen van de timer ziet u het aantal uren.**	Niets, dit zijn de actuele waarden.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit en wacht tot de ventilator stilstaat voor u het toestel reinigt, opbergt of het filter vervangt.

Reservoir

Is het reservoir vuil, spoel het dan uit met koud of lauw water, zonder reinigingsmiddel of schuurspons. Laat de vlotter erin zitten, anders meet het toestel het waterpeil niet goed. Het opgevangen water is niet geschikt om te drinken of om mee te koken.

Filters reinigen

Reinig de filters minstens één keer per week. Zuig het stoffilter op het rooster achteraan af en maak het HEPA-filter met actieve kool daarachter stofvrij met een stofzuiger of een zachte borstel, want wassen kan niet. Plaats het filter terug met de lipjes naar buiten en zet het rooster erop.

Filter vervangen

Na ongeveer 4000 uur kleurt het filterlampje rood. Vervang dan het HEPA-filter met actieve kool en hou daarna de modustoets 3 seconden ingedrukt om de melding te wissen. Is het filter beschadigd, vervang het dan eerder. Laat het toestel nooit zonder rooster of filter draaien.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, schuif dan de meegeleverde slang (binnendiameter 10 mm) op de afvoeraansluiting achteraan. Zet ze liefst vast met een slangklem. Die wordt niet meegeleverd. Plaats het reservoir terug en leid de slang door de uitsparing in het reservoir. Laat de slang over de hele lengte naar beneden lopen en haal het reservoir niet weg zolang de slang aangesloten is. Het reservoirlampje waarschuwt niet bij een probleem met de slang, dus kijk ze af en toe na.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een droge doek. Is hij heel vuil, neem dan een doek met water van hoogstens 50 °C en een mild reinigingsmiddel. Wrijf alles nadien droog. Zuig het stof van de roosters. Gebruik geen oplosmiddelen, benzine of schuurmiddelen en dompel het toestel nooit onder. Steek de stekker pas opnieuw in het stopcontact als alles droog is.

Uv-lamp

De uv-lamp vervangt u niet zelf. Neem daarvoor contact met ons op.

Verplaatsen

Maak het reservoir leeg voor u het toestel verplaatst. Op een houten vloer kunnen de wieltjes krassen maken, dus controleer of ze proper zijn en vrij draaien.

Opbergen

Maak het reservoir leeg, reinig het filter en rol het snoer op in het droge reservoir. Bewaar het toestel rechtop in een koele, droge ruimte zonder open vuur, brandend gastoestel of werkend elektrisch verwarmingstoestel, want het koudemiddel R290 is brandbaar.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.