luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



STADLER FORM LUCHTONTVOCHTIGER · LUKAS LITTLE

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de Lukas Little gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Stadler Form te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 6

4 Probleemoplossing ..... p. 7

5 Lampjes en meldingen ..... p. 8

6 Onderhoud ..... p. 9

7 Hulp nodig? ..... p. 10



Zo haalt u het meeste uit uw **Stadler Form Lukas Little**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst 24 uur rechtop staan.** Dat vraagt Stadler Form voor het eerste gebruik. Na elk later transport zet u hem meteen rechtop en wacht u minstens 60 minuten voor u hem opnieuw aanzet. Vervoer hem altijd staand en met een leeg reservoir.
2. **Kies een goede plaats.** Zet hem op een vlakke, stevige ondergrond die tegen water kan, zodat hij niet kan omvallen. Laat rondom meer dan 50 cm vrij, want de lucht moet ongehinderd in en uit kunnen. De kamer moet minstens 4 m² groot zijn. Zet hem ook nooit in een kast of een andere afgesloten ruimte. Hou hem minstens 3 meter weg van een badkuip, douche of zwembad en zet hem niet bij een verwarmingstoestel of een andere warmtebron.
3. **Rol het snoer helemaal af.** Een snoer dat deels opgerold blijft, kan oververhit raken. Steek de stekker daarna in een stopcontact van 220 tot 240 V.
4. **Zet hem aan en kies een waarde.** Druk op ON/OFF. De Lukas Little start in de stand DRY, met ontvochtigingsstand 2, de hygrostaat op CO (continu) en een zwenkende luchtuitlaat. Kies met de toetsen min en plus boven het woord HYGROSTAT een luchtvochtigheid tussen 30 en 80%. Na 3 seconden zonder toetsdruk is de waarde opgeslagen en toont het display opnieuw de luchtvochtigheid in de kamer.
5. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 3 liter. Is het vol, dan brandt het lampje boven TANK FULL en schakelt de Lukas Little zichzelf uit. Maak het reservoir leeg en plaats het terug, dan gaat hij vanzelf weer aan. Wilt u hem lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, sluit dan de afvoerslang aan (zie Onderhoud).
6. **Wasgoed drogen.** Druk op LAUNDRY. De Lukas Little gaat dan naar de hoogste stand, laat de luchtuitlaat zwenken en zet de hygrostaat op CO. De timer staat op 6 uur, die kunt u aanpassen. Hang het wasgoed op minstens 50 cm van het toestel en laat er geen water op druppelen.

02 Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
ON/OFF	Het toestel aan- of uitschakelen. Bij het uitschakelen onthoudt de Lukas Little de laatste instelling, ook als u daarna de stekker uittrekt.
DRY	Gewoon ontvochtigen. De Lukas Little start op stand 2, met de hygrostaat op CO en het zwenken aan. Alle instellingen kunt u daarna zelf wijzigen.
LAUNDRY	Wasgoed drogen: stand 4, zwenken aan, hygrostaat op CO en een timer van 6 uur. In deze stand kunt u alleen de timer aanpassen.
SPEED	De ontvochtigingsstand kiezen, van 1 tot 4. De stand wordt aangegeven met balkjes: 2 bij stand 1, 4 bij stand 2, 6 bij stand 3 en 8 bij stand 4. Hoe hoger de stand, hoe meer vocht de Lukas Little uit de lucht haalt.
HYGROSTAT (min en plus)	De gewenste luchtvochtigheid kiezen: CO (continu) of een waarde van 30 tot 80%.
SWING	Het zwenken van de luchtuitlaat in- of uitschakelen. Zwenken verdeelt de droge lucht beter over de kamer.
TIMER	Het toestel na 1 tot 9 uur vanzelf laten uitschakelen. Hou de toets 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging in of uit te schakelen.
NIGHT MODE	De lampjes dimmen tot 30%, het display uitschakelen en de stand op 1 zetten. Druk nog een keer om terug te gaan naar de normale modus.

Het display toont de luchtvochtigheid in de kamer. Na het instellen van de hygrostaat of de timer wacht u 3 seconden, dan is de instelling opgeslagen.

TIMER

Druk op TIMER tot het gewenste aantal uren in beeld staat, van 1 tot 9. Staat er 0 h, dan is de timer uit. Druk later nog eens op TIMER om te zien hoelang de Lukas Little nog draait. Is de tijd om, dan schakelt hij zichzelf uit.

KINDERBEVEILIGING

Hou TIMER 3 seconden ingedrukt terwijl het toestel aanstaat. Op het display verschijnt kort CL en daarna reageren de andere toetsen niet meer. De kinderbeveiliging schakelt u op dezelfde manier weer uit. Hebt u de stekker uitgetrokken, dan moet u de kinderbeveiliging opnieuw inschakelen.

NACHTMODUS

Druk één keer op NIGHT MODE. De lampjes dimmen tot 30%, het display gaat uit en de Lukas Little gaat naar stand 1. Wilt u toch meer ontvochtigen, kies dan met SPEED een hogere stand. Met nog een druk op NIGHT MODE keert u terug naar de normale modus.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

De Lukas Little stopt als de kamer droog genoeg is

Is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt, dan schakelt hij uit. Daarna laat hij met vaste tussenpozen de ventilator even draaien om de luchtvochtigheid te controleren.

Op CO stopt hij niet

Staat de hygrostaat op CO, dan ontvochtigt de Lukas Little continu, wat de luchtvochtigheid ook is. Kies een waarde tussen 30 en 80% als u wilt dat hij stopt bij een bepaalde luchtvochtigheid.

Minder dan 10 liter per dag

De opgegeven 10 liter per dag haalt de Lukas Little alleen bij een hogere temperatuur (vanaf 22 ˚C) en een hoge luchtvochtigheid (vanaf 70%). In een koelere of drogere kamer vangt hij dus minder water op. Het best werkt hij bij een kamertemperatuur tussen 13 en 35 ˚C.

In een koude ruimte ontdooit hij vaak

De laagste aanbevolen temperatuur is 5 ˚C. Is het kouder, dan schakelt de ontdooifunctie (DEFROST) te vaak in.

In LAUNDRY ligt bijna alles vast

In de stand om wasgoed te drogen kunt u alleen de timer aanpassen. Is de tijd om, dan schakelt de Lukas Little zichzelf uit.

Hij onthoudt zijn instelling

Schakelt u hem uit en trekt u de stekker uit, dan bewaart hij de laatst gekozen instelling.

Geluid

Volgens Stadler Form maakt de Lukas Little 34 tot 43 dB(A). Voor de slaapkamer is er de nachtmodus, die de lampjes dimt en hem op stand 1 zet.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel doet niets	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit en druk op ON/OFF. Brandt het lampje boven TANK FULL, maak het reservoir dan leeg en plaats het recht terug.
Het toestel stopt vanzelf	Brandt het lampje boven TANK FULL, dan is het reservoir vol. Maak het leeg en plaats het terug. Brandt dat lampje niet, dan is wellicht de timer afgelopen of is de ingestelde luchtvochtigheid bereikt.
Geen enkele toets reageert	Wellicht staat de kinderbeveiliging aan. Hou TIMER 3 seconden ingedrukt om ze uit te schakelen.
Het display is uit en de lampjes zijn zwak	De nachtmodus staat aan. Druk op NIGHT MODE om terug te gaan naar de normale modus.
Een instelling laat zich niet wijzigen	In LAUNDRY kunt u alleen de timer aanpassen. Kies DRY als u de stand en de luchtvochtigheid zelf wilt instellen.
Het toestel ontvochtigt weinig	Kies met SPEED een hogere stand en met de hygrostaat een lagere waarde of CO. Laat rondom meer dan 50 cm vrij en verwijder stof van de luchtinlaat en de luchtuitlaat. Onder 13 °C werkt de Lukas Little minder goed en onder 5 °C ontdooit hij te vaak.
Het water loopt niet weg via de slang	Het uiteinde van de slang moet lager liggen dan de aansluiting op het toestel. Anders loopt het water niet weg en kan het overlopen.
Het toestel is gevallen of de behuizing is gebarsten	Trek meteen de stekker uit, zet het toestel niet meer aan en neem contact met ons op.
Het snoer of de stekker is beschadigd	Gebruik het toestel niet en neem contact met ons op. Een beschadigd snoer mag alleen de fabrikant of een vakman vervangen.
Niets helpt	Neem contact met ons op en hou uw bestelnummer bij de hand.

05 Lampjes en meldingen

De handleiding vermeldt geen foutcodes voor de Lukas Little. Naast waarden en enkele letters op het display is er één waarschuwingslampje, dat brandt bij een vol reservoir. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het bedieningspaneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Lampje boven TANK FULL	Het reservoir is vol en de Lukas Little is gestopt.	Maak het reservoir leeg en plaats het terug. Hij gaat dan vanzelf weer aan.
CL	De kinderbeveiliging is net ingeschakeld. Zolang ze aanstaat, reageren de andere toetsen niet.	Hou TIMER 3 seconden ingedrukt om ze uit te schakelen.
CO	De hygrostaat staat op continu. De Lukas Little ontvochtigt dan door, wat de luchtvochtigheid ook is.	Niets, dit is geen storing. Wilt u een vaste waarde, kies die dan met min of plus.
0 h	De timer staat uit.	Niets, dit hoort zo.
Getal op het display	De luchtvochtigheid in de kamer in procent. Met de timer of in LAUNDRY ziet u ook hoelang de Lukas Little nog draait.	Niets, dit zijn de actuele waarden.
Balkjes	Het aantal balkjes toont de gekozen stand, van 2 bij stand 1 tot 8 bij stand 4.	Wijzigen doet u met SPEED.
Display uit, lampjes zwak	De nachtmodus staat aan.	Druk op NIGHT MODE voor de normale modus.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Schakel het toestel altijd eerst uit en trek de stekker uit voor u het reinigt of een HEPA-filter plaatst of vervangt. Dompel het nooit onder in water.

Reservoir

Maak het reservoir leeg zodra het lampje boven TANK FULL brandt. Doe dat ook voor u het toestel verplaatst. Gebruikt u de Lukas Little niet elke dag, schakel hem dan uit en maak het reservoir leeg.

Luchtinlaat en filter

Hou de luchtinlaat en de luchtuitlaat regelmatig stofvrij met een droge borstel of de stofzuiger. Het rooster van de luchtinlaat achteraan kunt u met een vochtig doekje reinigen. Hebt u het apart verkrijgbare HEPA-filter achter het rooster geplaatst, vervang het dan na ongeveer 12 maanden, want reinigen kan niet.

Behuizing

Veeg de buitenkant proper met een vochtige doek en droog hem daarna goed af.

HEPA-filter vervangen

Een HEPA-filter dat deeltjes uit de lucht haalt, is apart verkrijgbaar. Vraag ons ernaar als u er een wilt. Om het te vervangen schakelt u het toestel uit, neemt u het rooster van de luchtinlaat achteraan weg, haalt u het oude filter eruit, plaatst u het nieuwe en zet u het rooster terug.

Afvoerslang

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, sluit dan de slang aan op de opening achteraan en leg het andere uiteinde in een afvoer. Dat uiteinde moet lager liggen dan de aansluiting, anders loopt het water niet weg en kan het overlopen.

Verplaatsen

Maak eerst het reservoir leeg. Daarna rijdt u de Lukas Little op de verborgen wieltjes naar een andere plaats, of draagt u hem aan de handgreep. Vervoert u hem, bijvoorbeeld in de auto, hou hem dan rechtop en wacht daarna minstens 60 minuten voor u hem opnieuw aanzet.

Opbergen

Gebruikt u de Lukas Little een tijd niet, maak dan het reservoir leeg, laat het toestel helemaal drogen en berg het op in de originele verpakking.

Herstelling

Het koelcircuit bevat het brandbare koudemiddel R290. Open het toestel niet zelf en neem bij een defect contact met ons op. Moet het toestel opgestuurd worden, maak het reservoir dan volledig leeg en laat het toestel helemaal drogen, want restwater kan het onderweg beschadigen.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.