luchtOntvochtigerwinkel

NAZORGDOCUMENT



WOOD'S LUCHTONTVOCHTIGER · SW59

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de SW59 gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Wood's te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1 De eerste 24 uur ..... p. 3

2 Bediening in het kort ..... p. 4

3 Wat is normaal ..... p. 5

4 Probleemoplossing ..... p. 6

5 Lampjes en meldingen ..... p. 7

6 Onderhoud ..... p. 8

7 Hulp nodig? ..... p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Wood's SW59**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen.

01 De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

1. **Laat hem eerst staan.** Wacht na het uitpakken of verplaatsen minstens 4 uur voor u de stekker in het stopcontact steekt, zodat de olie kan terugstromen naar de compressor. De SW59 weegt 25 kg, dus verplaats hem voorzichtig en draag daarbij handschoenen.
2. **Laat ruimte vrij.** Zet de SW59 neer met minstens 30 cm afstand tot muren en andere obstakels, liefst midden in de ruimte. Hou hem weg van radiatoren, andere warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht, want daar ontvochtigt hij minder goed. Hij werkt in ruimtes van +2 tot +35 °C met minstens 4 m² vloeroppervlak.
3. **Controleer reservoir en vlotter.** Het waterreservoir moet leeg zijn en goed zitten. De vlotter, een witte cilinder aan twee armen, moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit hij klem, dan schakelt het toestel niet uit als het reservoir vol is en kan het overlopen.
4. **Sluit ramen en deuren.** Anders ontvochtigt u ook de buitenlucht en de ruimtes ernaast. Om dezelfde reden sluit u best ook de verluchtingsroosters.
5. **Zet hem aan en stel hem in.** Steek de stekker in een geaard stopcontact, zonder verdeelstekker of verlengkabel. Zet de onderste knop op stand 2 (twee stippen) en draai de bovenste knop ongeveer op de stand van 2 uur, zoals de wijzer van een klok. Bij die stand, ongeveer 50% luchtvochtigheid, draait het toestel alleen als het nodig is.
6. **Denk aan het water.** Het reservoir bevat 11,4 liter. Bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid haalt hij tot 41 liter per dag uit de lucht, dus in een vochtige ruimte is het reservoir snel vol. Wilt u de SW59 lang laten draaien zonder het reservoir telkens leeg te maken, sluit dan een slang aan (zie Onderhoud).

02 Bediening in het kort

KNOP	FUNCTIE
Bovenste knop (HUMIDISTAT)	Gewenste luchtvochtigheid instellen. Hoe verder in wijzerzin, richting MAX DRY, hoe droger de lucht. De knop heeft geen procentschaal. De stand van ongeveer 2 uur komt overeen met zo'n 50%.
Onderste knop	Toestel uitschakelen (OFF) of een ventilatorstand kiezen. Stand 2 (twee stippen) geeft de meeste luchtstroom en ontvochtiging. Stand 1 (één stip) is stiller en ontvochtigt iets minder.
Ledlampje	Toont of alles in orde is, of het reservoir vol is en of het te koud is. Het lampje zit in het symbool van het reservoir op het paneel.

De SW59 heeft geen display. U bedient hem met de twee draaiknoppen op het paneel aan de voorkant.

DE JUISTE STAND VINDEN

Draai de bovenste knop helemaal naar de maximale stand en laat het toestel draaien. Is de gewenste luchtvochtigheid bereikt, draai de knop dan langzaam in tegenwijzerzin tot het toestel uitschakelt. Daarna schakelt de SW59 zelf in en uit om die waarde vast te houden.

METEN MET EEN HYGROMETER

Wilt u precies weten hoe vochtig de lucht is, gebruik dan een aparte hygrometer. Met een luchtvochtigheid tussen 50 en 60% gaat u schimmel en vochtschade tegen.

03 Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.

Hij schakelt zelf in en uit

De ingebouwde hygrostaat meet de luchtvochtigheid en legt het toestel stil zodra de ingestelde waarde bereikt is. Wordt de lucht opnieuw vochtiger, dan start het vanzelf.

Hij start niet meteen opnieuw

Na het uitschakelen duurt het 5 minuten voor hij opnieuw opstart. In die tijd werken de automatische functies niet.

De compressor stopt soms even

Bij lage temperaturen ontdooit de SW59 de koelspiralen vanzelf. De compressor stopt dan, terwijl de ventilator lucht blijft aanzuigen tot het ijs gesmolten is. Het smeltwater loopt in het reservoir.

Er komt droge lucht uit de voorkant

De SW59 zuigt vochtige lucht aan de achterkant aan en blaast droge, iets warmere lucht aan de voorkant uit.

Minder water in de kou

Koude lucht bevat minder vocht, dus in een koele ruimte vangt de SW59 heel wat minder water op. De 41 liter per dag geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid, terwijl dat bij 20 °C en 70% nog 25 liter is. In de zomer en de herfst vangt hij meestal meer op, omdat de lucht dan warmer en vochtiger is dan in de winter.

Geluid

De SW59 maakt 56 tot 60 dB. Wilt u hem stiller, zet de onderste knop dan op stand 1.

04 Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar beneden. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vermeld uw bestelnummer.

WAT STELT U VAST?	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of de zekering niet gesprongen is. Kijk of de onderste knop op stand 1 of 2 staat. Brandt het lampje rood, maak dan het reservoir leeg, plaats het goed terug en controleer of de vlotter vrij kan bewegen. Draai de bovenste knop naar de maximale stand, want dan hoort de SW59 te starten zodra de luchtvochtigheid hoger is dan 30%. Hebt u hem net uitgeschakeld, wacht dan 5 minuten.
Hij ontvochtigt niet of te weinig	Controleer of de ventilator draait en of de lucht vrij door het toestel kan stromen. Het rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten proper zijn en het toestel moet minstens 30 cm van de muur staan. Luister of de compressor loopt, maar hou er rekening mee dat die tijdens het ontdooien stilstaat. Hoort u niets, wacht dan ongeveer 35 minuten voor u verder zoekt. Kijk ook na of er geen dikke ijslaag op de koelspiralen zit. Stopt de SW59 te vroeg, draai de bovenste knop dan verder in wijzerzin. Hou ook ramen en deuren dicht.
IJs op de koelspiralen	Trek de stekker uit. Neem het luchtfilter aan de achterkant eruit en kijk na of stof of pluisjes de luchtstroom door het toestel belemmeren. Hou een koude ruimte boven +2 °C, bijvoorbeeld met een klein verwarmingstoestel met ventilator of vorstbeveiliging.
Veel lawaai of trillingen	Zet het toestel verder van muren en andere oppervlakken. Raken de koelspiralen elkaar, dan kunnen ze trillen. Trek in dat geval de stekker uit en maak de spiralen voorzichtig los van elkaar. Op stand 1 is het toestel stiller.
Er komt geen water in het reservoir	Kijk na of de lekbak boven het reservoir niet verstopt is. In een koude of al droge ruimte vangt de SW59 weinig water op.
Hij schakelt niet uit als het reservoir vol is	De vlotter moet vrij in het reservoir kunnen bewegen. Zit hij klem, dan reageert hij niet op het waterpeil en blijft het toestel draaien. Plaats het reservoir opnieuw volgens de stappen bij Onderhoud.
Het lampje knippert groen	Het is te koud in de ruimte. Verhoog de temperatuur, bijvoorbeeld met een klein verwarmingstoestel met ventilator of vorstbeveiliging, zodat de ruimte boven +2 °C blijft.
Het helpt allemaal niet	Neem contact met ons op. Hou uw bestelnummer en het serienummer van het toestel bij de hand. Het typeplaatje met het serienummer zit achter het waterreservoir.

05 Lampjes en meldingen

De SW59 heeft geen display en geen foutcodes. Het ledlampje op het paneel toont hoe het toestel ervoor staat. Twijfelt u, stuur ons dan een foto van het paneel.

LAMPJE	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Groen	Het toestel staat aan en alles is in orde.	Niets, dit hoort zo.
Rood	Het reservoir is vol of zit niet goed, dus het toestel is gestopt.	Trek de stekker uit, maak het reservoir leeg en plaats het goed terug. Controleer of de vlotter vrij beweegt.
Knippert groen	Het is te koud in de ruimte.	Verhoog de temperatuur in de ruimte. Het toestel werkt vanaf +2 °C.

06 Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN

Trek altijd eerst de stekker uit, ook als u het toestel enkel reinigt of het reservoir leegmaakt.

Reservoir leegmaken

Haal het reservoir eruit en maak het leeg boven een gootsteen of afvoer. Terugplaatsen gaat in drie stappen: duw het naar beneden tot het de vlotter raakt, til de voorrand iets op zodat het schuin staat en duw het dan op zijn plaats. De vlotter hoort nu in het reservoir te hangen en niet erachter klem te zitten.

Luchtfilter

Het SMF-filter aan de achterkant vangt stof, pollen en schimmelsporen op en beschermt het toestel tegen vuil. Vervang het als het vuil of verstopt is, maar in elk geval één keer per jaar. Klop het niet uit en zuig het niet af, want dan komen de opgevangen deeltjes opnieuw in de lucht.

Garantie tot 6 jaar

Registreer de SW59 binnen 3 maanden na aankoop op warranty-woods.com en vervang het SMF-filter elk jaar door een origineel filter van Wood's. Dan loopt de garantie op tot 6 jaar. Bewaar de aankoopbewijzen van het toestel en de filters.

Rooster en koelspiralen

Het rooster aan de voorkant maakt u proper met een stofzuiger of een borstel. De koelspiralen reinigt u voorzichtig met een doek en warm water. De ventilatormotor is voor zijn hele levensduur gesmeerd en heeft geen onderhoud nodig.

Behuizing

Reinig de buitenkant met een vochtige, zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen waterstraal, stoom, schuurmiddel, oplosmiddel of metalen voorwerpen.

Continue afvoer

Wilt u het reservoir niet telkens leegmaken, trek dan de stekker uit en neem het reservoir uit het toestel. Schroef de meegeleverde tuinslangkoppeling op de aansluiting en zet daar een ½-inch slang op (die zit er niet bij). Leid ze naar een afvoer in de vloer en zorg dat ze nergens hoger komt dan de lekbak. Staat het toestel rechtstreeks boven een afvoer, dan kan het water ook zonder slang door het gat in de onderkant weglopen.

07 Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op. Dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

WhatsApp	+32 3 404 07 47
Telefoon	03 404 07 47
E-mail	support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.